

PURELUX Black Raven 20 / 32 / 44 / 50

Wersje bez Heat | Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Identyfikacja modeli

Black Raven 20: HS16949, masa 330 g.

Black Raven 32: HS16950, masa 460 g.

Black Raven 44: HS16951, masa 520 g.

Black Raven 50: HS16952, masa 620 g.

Dane wspólne z kart produktów

Zasilanie 9-36 V, złącze DT-2, przewód 50 cm. Montaż na stopie, śruba mocująca M8. Lampy robocze o szerokiej wiązce. Dokument nie dotyczy wersji Heat ani modelu 50 Oval. Nie przenoś schematu ogrzewania z serii Heat na te lampy.

Zalecenia ogólne przed montażem

Sprawdź oznaczenie modelu i napięcie na swoim egzemplarzu. W zestawie producent przewiduje instrukcję połączenia i montażu; przeczytaj ją przed instalacją. Prace elektryczne powierz osobie znającej instalację pojazdu. Odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Przed wierceniem sprawdź, czy nie uszkodzisz instalacji lub innych podzespołów.

Przymocuj lampę do stabilnej powierzchni, pozostawiając miejsce na chłodzenie. Przewody prowadź z dala od ostrych krawędzi, źródeł ciepła i ruchomych części; zabezpiecz połączenia przed wodą. Zastosuj wiązkę, przekątnik i bezpiecznik odpowiednie do napięcia oraz całkowitego obciążenia. Nie identyfikuj biegunowości pinów DT-2 na podstawie wyglądu złącza.

Przed uruchomieniem sprawdź połączenia i mocowanie. Skieruj wiązkę na obszar pracy, nie na oczy operatorów ani innych osób. W razie uszkodzenia, migotania lub nadmiernego nagrzewania instalacji wyłącz zasilanie i zleć kontrolę. Przed czyszczeniem odczekaj do ostygnięcia. Stosuj sposób czyszczenia przewidziany w instrukcji egzemplarza.

Oznaczenia funkcji

Karta Black Raven 20 wskazuje R148 i możliwość użycia jako światła cofania. Dla modeli 32, 44 i 50 odczytane tabele podają R10 oraz CISPR25 Class 3. Nie utożsamiaj oznaczenia EMC z homologacją funkcji oświetleniowej i nie przenoś homologacji modelu 20 na pozostałe modele.

Otwarte braki

Na odczytanych stronach nie udostępniono pełnego pliku instrukcji tych wersji. Nie potwierdzono numeracji pinów, schematu, wartości bezpieczników, przekrojów przewodów i momentów dokręcania. Ten PDF zawiera dane identyfikacyjne i ogólne wskazówki; nie zastępuje brakujących instrukcji. Uzyskaj je przed montażem.

Źródła: karty Black Raven 20, 32, 44 i 50, odczyt 16.10.2026. Opracowanie częściowe PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.