AutoLed | Instrukcja PL

Purelux Panther 9 Heat

Skrócone opracowanie montażu i bezpieczeństwa. Dotyczy lampy Panther 9 Heat, 258W, Ref. 25. Dokument nie zastępuje dokumentacji osprzętu zestawu.

1. Bezpieczeństwo

Odłącz masę akumulatora przed podłączaniem przewodów. Wierć bez uszkadzania elementów pojazdu. Zasilanie: 9-36 V DC. Dobierz przekaźnik do instalacji 12 V lub 24 V. Nie patrz w świecącą lampę. Po wyłączeniu odczekaj minimum 30 minut przed dotykaniem obudowy. Zapewnij czysty, odsłonięty radiator i przepływ powietrza.

2. Przewody - złącze DTP-2 i przewody osobne

Przewód	Funkcja
Czerwony	Zasilanie głównego światła (+)
Czarny	Masa (-)
Żółty	Pomarańczowe światło pozycyjne
Biały	Białe światło pozycyjne
Zielony	Światło ostrzegawcze: podłącz do plusa
Szary	Synchronizacja i wzór błysku
Brązowy	Zasilanie ciągłego ogrzewania soczewki (+)

3. Montaż i próba

Użyj odpowiedniej wiązki przekaźnikowej. Usuń folie ochronne. Sprawdź połączenia i działanie przed użyciem. Zabezpiecz mocowanie lampy. Przy pierwszym uruchomieniu aktywny jest PowerBoost. Zmiana trybu: wyłącz lampę na minimum 5 sekund, włącz lampę na 2 sekundy, następnie wykonaj dwa cykle wyłączenia i włączenia w ciągu 1,5 sekundy. Lampa zapamiętuje tryb. Jeśli zmiana się nie uda, pozostaw lampę włączoną przez co najmniej 10 sekund i spróbuj ponownie. PowerBoost jest przeznaczony poza drogi publiczne. Światła pozycyjne wymagają osobnego podłączenia.

4. Światło ostrzegawcze

Połącz szare przewody lamp, aby zsynchronizować błyski. Podanie plusa na szary przewód na krócej niż 1 sekundę zmienia wzór; przez co najmniej 3 sekundy przywraca wzór nr 1.

5. Ogrzewanie i pielęgnacja

Podczas świecenia ogrzewanie soczewki działa automatycznie. Podanie plusa na brązowy przewód aktywuje ogrzewanie ciągłe. Dobierz bezpiecznik zasilania ogrzewania do jego obciążenia.

Myj wodą z mydłem. Nie używaj myjki ciśnieniowej. Zużytą lampę oddaj do właściwego punktu zbiórki elektroodpadów.

Podstawa: instrukcja Purelux Panther 9 Heat, plik z 23.06.2026, oraz karta Panther 9 Heat. Opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres nie obejmuje warunków gwarancji.