

OZZ SQR 5 - robocza

Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim

Modele / numery producenta: 88509

Napięcie zasilania: 9-32 V DC

Opracowanie AutoLed na podstawie instrukcji producenta. Rysunki montażowe i oryginalny dokument znajdują się w załączonej części źródłowej. Dotyczy lampy; akcesoria zestawu montuj także według ich własnej dokumentacji.

1. Przed montażem

Przeczytaj całą instrukcję i obejrzyj rysunki. Sprawdź zgodność wymiarów, masy i miejsca montażu z pojazdem oraz wymagania dotyczące stosowania danego światła. Nie używaj lampy z uszkodzoną obudową lub soczewką. Wyłącz zasilanie na czas prac.

2. Mocowanie

Załóż nakrętkę na śrubę i dokręć ręcznie, aby przytrzymać lampę. Następnie dokręć kluczem, zapewniając stabilne zamocowanie.

3. Przewody i funkcje

Przewód	Funkcja
Czarny	Masa (-)
Czerwony	Światło robocze Flood (+)
Biały	Synchronizacja / dzień-noc (+)
Żółty	Światło ostrzegawcze (+)

Synchronizacja do 10 lamp: połącz ze sobą przewody białe i pozostaw je połączone. Zmiana dzień/noc: podaj na ten obwód plus zasilania na 1 sekundę, następnie odłącz impuls.

4. Użytkowanie i kontrola

Zabezpiecz połączenia przed wilgocią i przewody przed przetarciem, nagrzaniem oraz ruchomymi częściami. Nieużywane końcówki zaizoluj osobno. Po zakończeniu sprawdź mocowanie, ustawienie światła i działanie każdej podłączonej funkcji. Stosuj tylko funkcje i kolory dopuszczone dla danego miejsca montażu i zastosowania.

Niewielkie zaparowanie wnętrza może wystąpić; według producenta powinno zostać usunięte przez odpowietrzenie po 2-4 cyklach pracy.

Źródło i rysunki

Oficjalna instrukcja OZZ, dostęp 15.10.2026. Dołączona w oryginale na kolejnej stronie; zachowano rysunki i oznaczenia producenta.

<https://ozzlights.com/wp-content/uploads/2025/10/88509-manual.pdf>

OZZ SQR 5"

88509 (black)

Before installation

1. Check the local laws and regulations and the region your vehicle may travel to for Auxiliary light before installation, ensure they are compliance.
2. Read all installation instructions.
3. Make sure the dimension and weight of the lamps and device are matched to your vehicle. See figure 01.
4. Slight moisture inside may occur, it will be removed out from the vent after 2-4 time working.
5. Working Voltage: 9-32V DC.

Mounting

1. Place the nut on the bolt and hand-tighten it to hold the light in place. Use a wrench to fully tighten the nut, ensuring the light is securely mounted.
2. Connect black cable to ground (-).
3. Connect red cable to positive (+).
4. To synchronise multiple units (max 10 pcs) connect the white cables together, and keep connected otherwise units will fall out of sync.
5. To switch between day and night mode, apply the white cables to positive (+) for 1 second, and then release.

Wiring connections & Functions

Black: Ground, -
Red: Flood light, +
White: Synchronization, +
Yellow: Warning light, +

Figure 01

