

PURELUX 9110 DRL Gen2

Wersja czarna / White • Skrót PL • AutoLed • 16.10.2026

Zakres

Dla 9110 DRL Gen2 (HS19079) i DRL White Gen2 (HS19080), także lamp w zestawach. Sprawdź generację na produkcie. Nie dotyczy 9110 bez DRL. Skrót nie zastępuje instrukcji wiązki, uchwytów ani pełnego schematu elektrycznego.

Bezpieczeństwo i przygotowanie

Napięcie lampy: 9-48 V DC. Dobierz przełącznik do instalacji 12 V lub 24 V. Przed pracą odłącz masę akumulatora zgodnie z zasadami obsługi pojazdu. Przy wierceniu nie uszkodź jego podzespołów. Użyj odpowiedniej wiązki Purelux i usuń folie ochronne przed uruchomieniem. Nie patrz w świecącą lampę. Po wyłączeniu odczekaj przynajmniej 30 minut przed dotykaniem obudowy. Utrzymuj radiator czysty i odsłonięty. Myj wodą z mydłem; nie używaj myjki ciśnieniowej.

Funkcje połączeń według źródła

DTP-2: światło dalekosiężne w pełnej mocy.

DTP-2 wraz z przewodem niebieskim: tryb opisany w instrukcji jako zgodny z ECE R149.

Przewód biały: białe światło pozycyjne.

Przewód żółty: pomarańczowe światło pozycyjne.

Tryb PowerBoost / pełna moc jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań terenowych.

Niepełny schemat — wymaga potwierdzenia

Źródło podaje funkcję niebieskiego przewodu, ale nie określa jednoznacznie punktu jego przyłączenia. Nie podaje też biegunowości pinów DTP-2. Nie podłączaj przewodów na podstawie domysłu. Przed montażem uzyskaj schemat do konkretnej wersji lampy, uwzględniający również światła pozycyjne.

Zalecenia AutoLed dla zestawów

Wiązka, przekrój przewodów, bezpiecznik i sterowanie muszą być dobrane do liczby lamp oraz ich łącznego poboru prądu. Sama obecność pasujących złączy tego nie potwierdza. Zamocuj lampy stabilnie, zabezpiecz przewody przed przetarciem i wodą, sprawdź działanie po montażu.

Dokumentacja akcesoriów zestawu wymaga osobnej kontroli.

Źródło i kontakt

Instrukcja: purelux_9110_drl_gen2_manual_1.pdf, Handshake Finland Oy; karty 9110 DRL i DRL White Gen2, odczyt 16.10.2026. Gwarancja podana w instrukcji: 24 miesiące. Opracowanie częściowe PL: AutoLed. Braki do uzupełnienia: pełne połączenia, zabezpieczenia i montaż akcesoriów. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.