

Purelux Panther 11 / 11 White

Skrócona instrukcja montażu i obsługi • PL

Opracowanie AutoLed. Kody bazowe: HS20045 / HS20463. Dotyczy lamp, także sprzedawanych w zestawach. Zachowaj oddzielne instrukcje wiązki, uchwytów i ewentualnego modułu CAN.

Przygotowanie

Przed podłączaniem odłącz masę akumulatora; przed wierceniem sprawdź elementy za otworem. Zasilanie: 9–36 V DC. Użyj wiązki Purelux i przełącznika odpowiedniego do 12/24 V. Usuń folię, sprawdź mocowanie i działanie.

Potwierdzone podłączenie

Złącze DTP-2: zasilanie światła drogowego; czerwony plus, czarny masa. Białe: białe pozycyjne. Żółte: bursztynowe pozycyjne. Zielony do plusa: światło ostrzegawcze.

Tryb mocy

Włącz na 2 sekundy, wyłącz, następnie szybko dwukrotnie włącz i wyłącz. Wybrany tryb zostaje zapamiętany. Jeśli przełączenie nie działa, pozostaw światło włączone co najmniej 10 sekund i spróbuj ponownie. Tryb off-road jest zabroniony w normalnym ruchu drogowym.

Pielęgnacja

Nie patrz w światło. Nie dotykaj obudowy przez 30 minut po wyłączeniu. Utrzymuj radiator czysty i odsłonięty. Myj wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Zużyty produkt oddaj do recyklingu.

Ważne: nierozstrzygnięta rozbieżność

Synchronizacja i wybór błysków — do potwierdzenia: instrukcja PDF wskazuje przewód niebieski, a karta techniczna wersji White szary. Nie podłączaj przewodu sterującego na podstawie tego skrótu. Przed użyciem tych funkcji potwierdź przewód dla konkretnej partii lampy u sprzedawcy. Pozostałe opisane przewody nie rozstrzygają tej rozbieżności.

Zalecenia AutoLed

Montaż powierz osobie znającej instalację pojazdu. Zapewnij szczelne połączenia i izolację nieużywanych przewodów. Dobierz przewody, bezpiecznik i przełącznik do całego zestawu. Sprawdź dopuszczalność każdej funkcji i barwy dla konkretnego pojazdu; oznaczenie homologacji nie oznacza dowolnego zastosowania.

Pełna instrukcja źródłowa

[Instrukcja producenta — PDF](#)

Zweryfikowano 15.10.2026. Kontakt AutoLed: sklep@autoled.com.pl.