

PURELUX WRC | zestawy lamp

Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Sprawdź rzeczywisty skład zestawu

WRC 4: 2 x 7200 + Panther S540. Aktualna karta wskazuje Gen3 panelu. Wariant WRC 4 Heat: 2 x 7200 Heat + Panther Heat S540.

WRC 5: aktualna karta wskazuje Panther S540 Gen3 + 2 x Panther S300 Gen3; starsze oznaczenia mocy mogą dotyczyć poprzedniej generacji.

WRC 6: 2 x 7200 + 2 x 770 Gen2.

WRC 9: aktualna karta angielska wskazuje 2 x 9200 + 2 x 9110 UNLIMITED. Niektóre starsze opisy zestawu różnią się mocą i składem; potwierdź kody dostarczonych lamp.

WRC 10: 3 x Panther 9 + Panther S540, wersja czarna lub biała; wiązka DTP z czterema wyjściami i uchwyt WRC 3+1.

Instalacja całego zestawu

Zestawy obejmują uchwyt i podpory; wersje wiązek różnią się między zestawami. Źródła dla WRC 4/5/6/9 wskazują wiązki 12 V — zakres napięcia samej lampy nie oznacza, że cała wiązka działa przy 24 V. Sprawdź oznaczenia przełączników, zabezpieczeń i złączy przed montażem. Zastosuj instrukcję właściwej generacji każdej lampy i osobną instrukcję wiązki. Nie przenoś sposobu przełączania PowerBoost ani kolorów przewodów pomiędzy modelami.

Mocowanie i zastosowanie

Sprawdź nośność miejsca mocowania, zastosuj podpory i kontroluj stabilność całego zespołu. Uchwyt pod tablicą nie może zasłaniać tablicy ani innych wymaganych świateł. Źródła WRC 5/6/9/10 określają te konfiguracje jako niezatwierdzone do ruchu drogowego. Homologacja pojedynczej lampy nie potwierdza dopuszczenia całego zestawu.

Zalecenia ogólne AutoLed

Porównaj model i oznaczenia na egzemplarzu. Montaż powierz elektrykowi. Przed pracą odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Dobierz przewody i zabezpieczenie do całej instalacji; nie podłączaj lampy bez ustalenia biegunowości. Połączenia zabezpiecz przed wodą, przetarciem i temperaturą. Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji pojazdu. Zamocuj lampę stabilnie i pozostaw miejsce na chłodzenie. Po kontroli połączeń sprawdź działanie i ustaw światło bez oślepiania ludzi. W razie usterki odłącz zasilanie. Czyść po wyłączeniu i ostygnięciu; nie otwieraj obudowy.

Otwarte braki

Nie uzyskano kompletu instrukcji PL lamp, wiązek i uchwytów, wspólnego schematu, wartości zabezpieczeń ani momentów. Skład i generacje należy potwierdzić przed instalacją. Dokument jest kartą przygotowania zestawu, nie instrukcją podłączenia całej instalacji. Dokument nie zastępuje pełnej instrukcji producenta. Parametry pojedynczej lampy nie określają zabezpieczeń zestawu wielolampowego.

Źródła: karty wskazanych modeli w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.