

Purelux 770 DRL / White

Skrót montażowy i bezpieczeństwo PL | HS21349 / HS21350

Zakres

Dotyczy lamp oraz ich zestawów. Opracowanie AutoLed na podstawie instrukcji 770 DRL V1.1. Instrukcje wiązki i uchwytów zestawu należy stosować osobno.

Bezpieczeństwo i montaż

Zasilanie: 9-48 V DC. Przed pracą przeczytaj instrukcje i odłącz masę akumulatora. Przy wierceniu chroń elementy pojazdu. Dobierz przełącznik do instalacji 12/24 V, użyj odpowiedniej wiązki Purelux i zdejmij folie ochronne. Tryb PowerBoost/UNLIMITED jest wyłącznie do użytku off-road.

Funkcje przyłączy według producenta

Przyłącze	Funkcja
DT-2	Światło dalekosiężne, UNLIMITED
DT-2 + niebieski	Tryb ECE R149
Biały	Białe światło pozycyjne
Żółty	Pomarańczowe światło pozycyjne

Ważne uzupełnienie AutoLed

Źródło wskazuje funkcję niebieskiego przewodu, lecz nie podaje jednoznacznego punktu jego podłączenia ani pinów DT-2. Nie łącz go na podstawie domysłu. Przed montażem potwierdź schemat dla dostarczonej lampy i wiązki. Ten skrót nie jest kompletnym schematem elektrycznym.

Obsługa i pielęgnacja

Po wyłączeniu odczekaj co najmniej 30 minut przed dotknięciem obudowy. Zapewnij czystość i wentylację radiatora. Nie patrz w światło. Myj wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę oddaj do właściwego punktu zbiórki. Producent podaje 2 lata gwarancji na wady materiałowe, wykonawcze i awarie podczas normalnego użytkowania; wyłącza uszkodzenia wynikające z niestosowania instrukcji lub przeróbek.

Źródło: Purelux770_DRL_V1.1.pdf, 03.02.2026. Importer wskazany w źródle: Handshake Finland Oy, Alasintie 9, 90400 Oulu, Finlandia. Kontakt AutoLed: sklep@autoled.com.pl.