

PURELUX Terrain | panele robocze

Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Warianty — 10-30 V DC

Straight 120W / 36 cm (HS11629): DT2, kabel 50 cm; 356 x 70 x 67 mm, 1,4 kg; zmierzony prąd 4,2 A przy 24 V.

Straight 200W / 56 cm (HS11628): tabela podaje DTP2, kabel 50 cm; 559 x 70 x 67 mm, 2,2 kg; 7,2 A przy 24 V.

Straight 400W / 107 cm (HS11626): przewody bez złącza, 240 cm; 1067 x 70 x 67 mm, 4,1 kg; 14,8 A przy 24 V.

Straight 500W / 132 cm (HS11625): tabela podaje przewody bez złącza, 240 cm; 1321 x 70 x 67 mm, 5,6 kg; 18,4 A przy 24 V.

Curve 300W / 81 cm (HS11622): tabela podaje DTP2, kabel 100 cm; 813 x 70 x 67 mm, 3,3 kg; 10,5 A przy 24 V.

Mocowanie i połączenie

Źródła wskazują mocowania boczne i dolne przesuwne. Wybierz rozwiązanie zgodne z podłożem i rzeczywistą masą panelu. Przed wierceniem przymierz elementy; wymiary obudowy nie określają rozstawu otworów. Potwierdź złącze na egzemplarzu: opisy handlowe 200W, 500W i Curve 300W wspominają DT2, co jest sprzeczne z tabelami. DT2 i DTP2 nie są tym samym złączem. Nie dobieraj wiązki według zdjęcia lub podobnej nazwy.

Obciążenie instalacji

Prąd podano przy 24 V; nie jest to wartość zabezpieczenia ani wynik dla 12 V. Dobór całej instalacji musi uwzględnić napięcie, przewody, złącza, przełącznik i wszystkie odbiorniki. To lampy robocze; R10 dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej, nie zatwierdza funkcji drogowej.

Zalecenia ogólne AutoLed

Porównaj model i oznaczenia na egzemplarzu. Montaż powierz elektrykowi. Przed pracą odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Dobierz przewody i zabezpieczenie do całej instalacji; nie podłączaj lampy bez ustalenia biegunowości. Połączenia zabezpiecz przed wodą, przetarciem i temperaturą. Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji pojazdu. Zamocuj lampę stabilnie i pozostaw miejsce na chłodzenie. Po kontroli połączeń sprawdź działanie i ustaw światło bez oślepiania ludzi. W razie usterki odłącz zasilanie. Czyść po wyłączeniu i ostygnięciu; nie otwieraj obudowy.

Otwarte braki

Brak pełnych instrukcji PL, schematów pinów lub kolorów przewodów, zabezpieczeń, przekrojów i momentów. Rozbieżności typów złączy wymagają potwierdzenia przed podłączeniem. Dokument nie zastępuje pełnej instrukcji producenta. Parametry pojedynczej lampy nie określają zabezpieczeń zestawu wielolampowego.

Źródła: karty wskazanych modeli w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.