

PURELUX RC360 — skrót PL

Spot HS4332 / Wide (Flood) HS4331 • AutoLed • 16.10.2026

Zakres dokumentu

Częściowe opracowanie informacji dostawcy: zasilanie, podstawy użytkowania i parowanie pilotów. Nie zastępuje pełnej instrukcji montażu. Przed użyciem sprawdź model i wersję pilota.

Zasilanie i użytkowanie

Zasilanie 10–30 V; instalacje 12 V lub 24 V. Podany pobór prądu: 4,75 A przy 12 V i 2,37 A przy 24 V. Lampa obraca się w poziomie bez ograniczenia, w pionie około 180°. Zasięg pilota: 30–40 m; bateria V23GA 12 V. Obudowa może być gorąca po dłuższej pracy. Stopień ochrony IP65. Wersja Spot ma przewód 260 cm z wtykiem do gniazda zapalniczki.

Parowanie — tylko pilot z przyciskiem F

W czasie przypisywania pilota zasilaj tylko jedną lampę.

1. Rozłączenie: zasil lampę, włącz ją przyciskiem zasilania pilota. Przytrzymaj F, aż lampa mignie trzy razy i zgaśnie.
2. Przypisanie: zasil lampę. Przytrzymaj przycisk zasilania pilota, aż lampa mignie trzy razy i zaświeci.
3. Powtórz dla kolejnych lamp i pilotów, a następnie sprawdź działanie wszystkich połączeń.

Zalecenia AutoLed

Przed podłączeniem sprawdź napięcie, stan przewodu i dopuszczalne obciążenie gniazda. Nie przerabiaj wtyku ani instalacji bez potwierdzonego schematu. Zapewnij wolne miejsce dla ruchu lampy; trzymaj dłonie z dala od mechanizmu. Przed zmianą mocowania odłącz zasilanie. Nie kieruj światła w oczy. Mocowanie sprawdź przed każdym użyciem; sam magnes nie jest tu potwierdzony jako zabezpieczenie do jazdy.

Otwarte informacje

Do potwierdzenia: montaż i zabezpieczenie podczas jazdy, schemat połączeń i bezpiecznik, obsługa SOS oraz nowszych pilotów bez F. Nie stosuj powyższej procedury do innego pilota. W razie niezgodności skontaktuj się z AutoLed: sklep@autoled.com.pl.

Źródło: karty PURELUX RC360 Spot HS4332 i RC360 Wide HS4331, Handshake Finland Oy, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL: AutoLed. Gwarancja podana w źródle: 24 miesiące.