

Purelux Panther S400

Instrukcja montażu i obsługi • język polski

Zwiąże opracowanie AutoLed na podstawie dokumentacji Purelux i karty Valostore. Zachowaj wraz z oryginałem. Dotyczy wskazanego modelu lampy; nie zastępuje instrukcji pojazdu ani osprzętu.

1. Bezpieczeństwo i montaż [1]

Zasilanie: **9-36 V DC**. Przed podłączaniem odłącz masę akumulatora. Chroń elementy pojazdu podczas wiercenia. Dobierz przełącznik do instalacji 12/24 V. Usuń folię ochronną, sprawdź działanie i pewnie zamocuj lampę. Nie patrz w światło. Po wyłączeniu odczekaj minimum **30 minut** przed dotykaniem obudowy. Zapewnij chłodzenie odsłoniętego, czystego radiatora. Myj wodą z łagodnym środkiem; bez myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę oddaj do właściwego punktu zbiórki.

2. Podłączenie i funkcje [1]

DT2	Obwód trybu drogowego; w instrukcji „low beam assist”
DTP2	Tryb pełnej mocy, wyłącznie off-road
Zielony	Plus światła ostrzegawczego
Niebieski	Synchronizacja i wybór wzoru błysku
Żółty	Plus światła pozycyjnego

Oba obwody wymagają osobnych wiązek i różnych sygnałów sterujących. Nie używaj DTP2 w normalnym ruchu drogowym. Przycisk boczny zmienia pozycję: biała / bursztynowa. Łącz niebieskie przewody dla synchronizacji; impuls plusa krótszy niż 1 s zmienia wzór, co najmniej 3 s przywraca wzór 1.

3. Uwagi do tego modelu [2]

Nie montuj lampy do góry nogami; nie odwracaj dolnych uchwytów do góry. Tryb „low beam assist” nie zastępuje fabrycznych świateł mijania. Przy zestawach 2-3 lamp dobierz wiązki i zabezpieczenia do łącznego obciążenia. R65 samo w sobie nie uprawnia do dowolnego używania żółtych błysków.

4. Kontrola przed użytkowaniem — wskazówki AutoLed

Montaż powierz wykwalifikowanej osobie. Dobierz przewody i bezpiecznik do obciążenia; nie zgaduj wartości. Zabezpiecz przewody przed przetarciem, ciepłem i wodą. Nieużywane końce izoluj oddzielnie. Przed uruchomieniem sprawdź polaryzację i mocowanie. Testuj na postoju, bez oślepiania innych. Jeśli kolory przewodów nie odpowiadają opisowi, przerwij podłączanie i zweryfikuj wariant lampy.

Źródła: [1] Purelux — instrukcja oryginalna. [2] Valostore — karta modelu. Dokument opracowano 13.10.2026. Kontakt: sklep@autoled.com.pl. Warunki gwarancji znajdują się w dokumentach sprzedaży; niniejsza instrukcja ich nie zmienia.