

AutoLed | Instrukcja PL

Purelux Panther

Alpha 60 R65

Skrócone opracowanie montażu i bezpieczeństwa. Dotyczy wyłącznie wskazanego modelu R65; nie zastępuje dokumentacji osprzętu zestawu.

1. Bezpieczeństwo i montaż

Przed podłączaniem odłącz masę akumulatora. Przy wierceniu chroń elementy pojazdu. Zasilaj napięciem 9-36 V DC; dobierz wiązkę i przełącznik do instalacji 12/24 V. Zdejmij folie, sprawdź działanie i pewnie zamocuj lampę. Przy nieprawidłowym działaniu sprawdź połączenia. Nie patrz w światło. Po wyłączeniu odczekaj 30 minut przed dotykaniem obudowy. Radiator pozostaw czysty i odsłonięty.

2. Funkcje przewodów

Przewód	Funkcja
Czerwony	Główne światło (+)
Czarny	Masa (-)
Żółty	Pomarańczowe światło pozycyjne (+)
Zielony	Światło ostrzegawcze - klasa 1 (+)
Zielony + niebieski	Światło ostrzegawcze - klasa 2 (+)
Szary	Czerwone światło pozycyjne (+)
Brązowy	Synchronizacja i wybór błysków

3. Błyski i synchronizacja

Przewód sterujący: brązowy. Połącz te przewody między lampami, aby zsynchronizować błyski. Krótkie podanie plusa, poniżej 1 sekundy, zmienia wzór błysków. Podanie plusa na co najmniej 3 sekundy przywraca wzór nr 1. Nie myl tego przewodu z przewodami zasilania poszczególnych świateł.

4. Czyszczenie

Używaj wody z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Podstawa: instrukcja producenta Purelux Panther Alpha 60 R65, plik z 08.01.2026, oraz karta produktu. Opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Warunki gwarancji poza zakresem dokumentu.