

# Purelux Panther 9 Long Range

Skrócone opracowanie montażu i bezpieczeństwa. Dotyczy lampy Panther 9 Long Range, 240W, wersja terenowa. Dokument nie zastępuje dokumentacji osprzętu zestawu.

## 1. Bezpieczeństwo

Przed montażem przeczytaj instrukcję. Odłącz masę akumulatora przed podłączaniem przewodów. Podczas wiercenia nie uszkodź elementów pojazdu. Zasilanie: 9-36 V DC. Dobierz przełącznik do instalacji 12 V lub 24 V. Nie patrz w świecącą lampę. Po wyłączeniu odczekaj minimum 30 minut przed dotykaniem obudowy. Zapewnij czysty, odsłonięty radiator i przepływ powietrza.

## 2. Przewody - złącze DTP-2 i przewody osobne

| Przewód  | Funkcja                        |
|----------|--------------------------------|
| Czerwony | Zasilanie głównego światła (+) |
| Czarny   | Masa (-)                       |
| Żółty    | Pomarańczowe światło pozycyjne |
| Biały    | Białe światło pozycyjne        |

## 3. Montaż i próba

Użyj odpowiedniej wiązki przełącznikowej. Usuń folie ochronne. Sprawdź działanie połączeń; w razie nieprawidłowości przerwij próbę i ponownie sprawdź instalację. Zamocuj lampę stabilnie i zabezpiecz mocowanie. Model Long Range jest przeznaczony wyłącznie poza drogi publiczne. Nie ma ograniczonego trybu drogowego ani przełączania mocy. Światła pozycyjne wymagają osobnego podłączenia.

## 4. Pielęgnacja

Myj wodą z mydłem. Nie używaj myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę oddaj do właściwego punktu zbiórki elektroodpadów.

Podstawa: instrukcja Purelux Panther 9 Long Range, plik z 23.06.2026, oraz karta Panther 9 Long Range. Opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres nie obejmuje warunków gwarancji.