AutoLed | Instrukcja PL

Purelux Terrain Curve Straight informacje PL

Dokument częściowy

Informacje użytkowe i bezpieczeństwa. Dokument nie zastępuje pełnej instrukcji instalacji. Schemat polaryzacji, oznaczenia pinów i wymagania zabezpieczeń oczekują na potwierdzenie dostawcy; nie ustalaj ich na podstawie samego typu złącza.

Modele i przyłącza według tabel technicznych

Curve 120 W / 36 cm, HS11624: DT-2.
Curve 200 W / 56 cm, HS11623: DTP-2.
Curve 400 W / 107 cm, HS11621: przewody bez złącza.
Curve 480 W / 127 cm, HS11620: przewody bez złącza.
Straight 300 W / 81 cm, HS11627: DTP-2.

Zasilanie i mocowanie

Dla wymienionych modeli: 10-30 V DC. Lampy robocze; montaż na uchwytach bocznych lub regulowanych uchwytach szynowych pod lampą. Przed podłączeniem porównaj złącze i oznaczenia konkretnego egzemplarza z dokumentacją. W opisach występują rozbieżności z tabelami dotyczącymi przyłączy; w razie niezgodności wstrzymaj podłączenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zalecenia ogólne AutoLed

Montaż powierz osobie z odpowiednimi kwalifikacjami. Odłącz zasilanie przed pracą. Chroń przewody przed przetarciem, temperaturą i ruchomymi elementami. Zabezpiecz połączenia oraz niewykorzystane końcówki. Dobierz zabezpieczenie obwodu do instalacji i obciążenia. Nie patrz w świecącą lampę. Sprawdź mocowanie i działanie po montażu. Nie używaj uszkodzonego produktu.

Skrócone opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres: montaż, użytkowanie i bezpieczeństwo lampy; bez warunków gwarancji. Podstawa: karty techniczne Purelux Terrain Curve 120/200/400/480 W i Terrain Straight 300 W, Handshake Finland Oy; odczyt 14.10.2026.