

PURELUX MF44 | HS16925

Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Zasilanie i montaż

10-30 V DC. Przewody bez złącza, 40 cm. Wymiary 236 x 37 x 80 mm; rozstaw otworów 190 mm. Montaż boczny, z ramką gumową; w komplecie dodatkowa biała ramka. Pobór: światło białe 2,66 A przy 12 V / 1,33 A przy 24 V; ostrzegawcze 1 A / 0,5 A.

Przewody — skrót źródłowej instrukcji

Czerwony: plus światła roboczego. Czarny: minus/masa. Żółty: zasilanie światła ostrzegawczego. Zielony: wybór trybu, synchronizacja i reset. Biały: synchronizacja naprzemienna.

Sterowanie

Zielony połącz z plusem na mniej niż 1 sekundę, aby zmienić tryb; użyj przycisku chwilowego. Dla równoczesnego migania ustaw ten sam tryb na lampach, następnie połącz ich zielone przewody. Przytrzymanie zielonego na plusie ponad 5 sekund przywraca tryb 1. Dla migania naprzemiennego, przy wyłączonym zasilaniu, połącz biały z czerwonym tylko w lampie przeznaczonej do przeciwnej fazy. Źródło podaje 13 trybów.

Zalecenia ogólne AutoLed

Porównaj model i oznaczenia na egzemplarzu. Montaż powierz elektrykowi. Przed pracą odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Dobierz przewody i zabezpieczenie do całej instalacji; nie podłączaj lampy bez ustalenia biegunowości. Połączenia zabezpiecz przed wodą, przetarciem i temperaturą. Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji pojazdu. Zamocuj lampę stabilnie i pozostaw miejsce na chłodzenie. Po kontroli połączeń sprawdź działanie i ustaw światło bez oślepiania ludzi. W razie usterki odłącz zasilanie. Czyść po wyłączeniu i ostygnięciu; nie otwieraj obudowy.

Otwarte braki

Brak pełnej instrukcji PL, tabeli konfiguracji wszystkich trybów, schematu całej instalacji, bezpieczników, przekrojów i momentów dokręcania. Przed wykorzystaniem funkcji ostrzegawczej/cofania potwierdź warunki instalacji i dopuszczalne użycie. Dokument nie zastępuje pełnej instrukcji producenta. Parametry pojedynczej lampy nie określają zabezpieczeń zestawu wielolampowego.

Źródła: karty wskazanych modeli w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.