PURELUX ATV | zestawy

Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

ATV Standard — HSKIT438-14313

Aktualna lista: Black X-Slim S250, Terrain Black Slim, 2 x Terrain Square, przełącznik On/Off/On HD, wiązka DT2 12 V czterowyjściowa i wiązka ATV IP66 12 V jednowyjściowa. Opis zawiera też odniesienie do Terrain Black Mini, sprzeczne z listą zestawu. Sprawdź rzeczywiste modele przed doborem instrukcji. Panel jest przeznaczony z przodu, lampy robocze do bliskiego otoczenia i tyłu.

ATV Valodition — HSKIT453

Aktualna lista: Panther Aero S300, 2 x Black Square 40 Flood, Terrain Black Slim Flood, Terrain Black Slim Spot i panel Multi-Switch. Wersja z ostrzeganiem dodaje 8 okrągłych lamp Strobe 36 mm. Model bez ostrzegania i z ostrzeganiem wymagają odrębnego sprawdzenia obciążenia i wyjść sterownika.

Planowanie instalacji

Umieść lampy w miejscach chronionych przed uderzeniami, nie ograniczając skrętu i ruchu zawieszenia. Przewody prowadź z zapasem ruchu i zabezpieczeniem przed przetarciem. Zsumuj pobór wszystkich odbiorników i sprawdź wydajność instalacji pojazdu oraz limity każdego kanału sterownika. Sama liczba wolnych wyjść nie potwierdza dostępnej mocy. Oddziel sterowanie robocze od drogowego; nie traktuj możliwości migania sterownika jako homologacji ostrzegania.

Zalecenia ogólne AutoLed

Porównaj model i oznaczenia na egzemplarzu. Montaż powierz elektrykowi. Przed pracą odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Dobierz przewody i zabezpieczenie do całej instalacji; nie podłączaj lampy bez ustalenia biegunowości. Połączenia zabezpiecz przed wodą, przetarciem i temperaturą. Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji pojazdu. Zamocuj lampę stabilnie i pozostaw miejsce na chłodzenie. Po kontroli połączeń sprawdź działanie i ustaw światło bez oślepiania ludzi. W razie usterki odłącz zasilanie. Czyść po wyłączeniu i ostygnięciu; nie otwieraj obudowy.

Otwarte braki

Brak kompletnej instrukcji PL zestawu, schematów połączeń i kanałów, zabezpieczeń, limitów sterownika oraz pełnego kompletu instrukcji lamp. Standard ma rozbieżność listy elementów. Ustal dokładną wersję zestawu i uzyskaj dokumentację przed podłączeniem. Dokument nie zastępuje pełnej instrukcji producenta. Parametry pojedynczej lampy nie określają zabezpieczeń zestawu wielolampowego.

Źródła: karty wskazanych modeli w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.