

OZZ XH1

Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim

Modele / numery producenta: 88301

Napięcie zasilania: 9-36 V DC

Opracowanie AutoLed na podstawie instrukcji producenta. Rysunki montażowe i oryginalny dokument znajdują się w załączonej części źródłowej. Dotyczy lampy; akcesoria zestawu montuj także według ich własnej dokumentacji.

1. Przed montażem

Przeczytaj całą instrukcję i obejrzyj rysunki. Sprawdź zgodność wymiarów, masy i miejsca montażu z pojazdem oraz wymagania dotyczące stosowania danego światła. Nie używaj lampy z uszkodzoną obudową lub soczewką. Wyłącz zasilanie na czas prac.

2. Mocowanie

Zdejmij plastikową osłonę z głównej lampy i zamontuj elementy kierunkowskazu, rozróżniając stronę lewą i prawą. Wykonaj otwory 10,5 mm w punktach mocowania. Zamocuj śrubą i podkładką zabezpieczającą, następnie dokręć.

3. Przewody i funkcje

Przewód	Funkcja
Czarny	Masa (-)
Czerwony	Światło drogowe i ogrzewanie (+)
Żółty	Światło mijania i ogrzewanie (+)
Niebieski	Bursztynowe światło pozycyjne i ogrzewanie (+)
Szary	Białe światło pozycyjne i ogrzewanie (+)
Zielony	Kierunkowskaz (+)

Ogrzewanie uruchamia się automatycznie wraz ze światłem. Wyłącza się automatycznie, gdy przednia osłona osiąga około 50°C.

Przed podłączaniem odłącz ujemny zacisk akumulatora zgodnie z procedurą pojazdu. Poprowadź przewody przy istniejącej instalacji i zabezpiecz je przed ruchomymi elementami.

Po wyłączeniu odczekaj co najmniej 30 minut przed dotykaniem lub demontażem nagrzanej obudowy. Zachowaj czystość i wentylację radiatora.

4. Użytkowanie i kontrola

Zabezpiecz połączenia przed wilgocią i przewody przed przetarciem, nagrzaniem oraz ruchomymi częściami. Nieużywane końcówki zaizoluj osobno. Po zakończeniu sprawdź mocowanie, ustawienie światła i działanie każdej podłączonej funkcji. Stosuj tylko funkcje i kolory dopuszczone dla danego miejsca montażu i zastosowania.

Źródło i rysunki

Oficjalna instrukcja OZZ, dostęp 15.10.2026. Dołączona w oryginale na kolejnej stronie; zachowano rysunki i oznaczenia producenta.

<https://ozzlights.com/wp-content/uploads/2023/12/88301-manual-1.pdf>

OZZ XH¹

88301

Preliminary steps

1. Read all instructions carefully and study diagrams before installing lights.
2. Check with state and local authorities for laws governing usage and proper mounting of auxiliary lamps.
3. Disconnect ground connection from battery (marked "-") to avoid accidental short circuits before attempting to connect electrical wires.
4. Route new wires along existing wiring. Tape as necessary to correct slack.
5. When running wires through the firewall, keep them away from moving parts.

Mounting

1. Assembly of the indicator: Remove the plastic cover from the main light and install the parts of the indicator on the main light. Please note the distinction between the left and right indicator.
2. Drill 10.5 mm holes for screw placement on the surface where you would like to fix the light.
3. Use the bolt to fasten the lamp, add the locking washer and tighten the bolt.

Wiring Requirements

Black: "-" (Ground wire)
Red: "+" (High beam & Heating function)
Yellow: "+" (Low beam & Heating function)
Blue: "+" (Park light/amber colour & Heating function)
Gray: "+" (Park light/white colour & Heating function)
Green: "+" (Indicator)

Warnings

1. Work under the specified voltage (DC9-36V).
2. This light becomes hot under continuous use. Don't remove or touch the casing for at least 30 minutes after turning the lamp off.

3. Keep heat-sink clean and exposed to maintain air flow.
4. The heating function will be activated automatically when the light is on.
5. When the temperature of the front cover reaches approx. 50 °C, the heating function is turned off automatically.

