

Purelux Radar i Radar ADR

Zakres

Lampy cofania Purelux Radar oraz Radar ADR, zasilanie 9–36 V DC. Instrukcja nie obejmuje wersji DRL ani R65.

1. Bezpieczny montaż

Przeczytaj instrukcję przed pracą. Odłącz masę akumulatora przed podłączeniem przewodów. Przy wierceniu nie uszkodź instalacji ani innych elementów pojazdu. Zamocuj lampę śrubą M6 z podkładką zabezpieczającą; może pracować w pozycji stojącej lub wiszącej. Sprawdź stabilność mocowania.

2. Podłączenie

Złącze DT-2. Czerwony przewód: zasilanie dodatnie (+). Czarny: masa (–). Przestrzegaj polaryzacji i zakresu napięcia. Po zakończeniu montażu sprawdź działanie lampy.

3. Użytkowanie i pielęgnacja

Nie patrz bezpośrednio w świecącą lampę. Po wyłączeniu odczekaj co najmniej 30 minut przed dotykaniem obudowy. Radiator powinien pozostać czysty i odsłonięty. Myj wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę oddaj do zbiórki elektroodpadów.

Wariant ADR

Instrukcja dotyczy obsługi lampy. Oznaczenie ADR lampy nie zastępuje oceny wymagań dla instalacji i całego pojazdu przez wykonawcę montażu.

Skrócone opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres: montaż, użytkowanie i bezpieczeństwo lampy; bez warunków gwarancji. Podstawa: [Purelux Radar V1.0, instrukcja producenta udostępniona dla Radar i Radar ADR](#).