

Purelux Radar R65

1. Bezpieczeństwo

Przeczytaj instrukcję. Zasilanie: 9–36 V DC. Przed podłączeniem odłącz masę akumulatora. Przy wierceniu chroń elementy pojazdu. Nie patrz w światło. Po wyłączeniu odczekaj minimum 30 minut przed dotykaniem obudowy. Radiator pozostaw czysty i odsłonięty.

2. Mocowanie i przewody

Wywierć otwór w miejscu mocowania. Użyj śruby M6 z podkładką zabezpieczającą i dokręć.

Lampa może wisieć lub stać na mocowaniu.

DT-2: czerwony — zasilanie (+), czarny — masa (–).

Biały — synchronizacja, praca naprzemienna i wybór błysków.

3. Sterowanie błyskami

Synchronizacja: połącz białe przewody lamp w grupie.

Zmiana wzoru: połącz biały przewód z plusem na mniej niż 1 sekundę.

Reset do wzoru 1: połącz biały przewód z plusem na co najmniej 3 sekundy.

Błyski naprzemienne: zresetuj grupę, następnie połącz biały przewód z plusem na 1 sekundę. W pracy naprzemiennej producent przewiduje maksymalnie dwie lampy.

4. Pielęgnacja

Myj wodą z mydłem. Nie używaj myjki ciśnieniowej. Zużyty produkt oddaj do zbiórki elektroodpadów.

Skrócone opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres: montaż, użytkowanie i bezpieczeństwo lampy; bez warunków gwarancji. Podstawa: [instrukcja Radar R65](#), plik 06.08.2025.