Panther Heat S540

Skrócona instrukcja PL | opracowanie AutoLed

Bezpieczeństwo

Przeczytaj instrukcję. Odłącz masę akumulatora. Podczas wiercenia chroń elementy pojazdu. Zasilanie: 9–36 V DC. Nie patrz w światło. Po wyłączeniu odczekaj 30 minut przed dotknięciem lampy. Nie zasłaniaj radiatora; utrzymuj go w czystości.

Montaż

Zastosuj uchwyty dolne albo boczne; przy bocznych użyj gumowych przekładek. Zabezpiecz mocowanie. Dobierz przekaźnik 12/24 V i wiązkę Purelux do instalacji. Usuń folie, uruchom lampę i sprawdź działanie.

Przewody i ogrzewanie

W zestawie złącze DTP-2. Czerwony: plus; czarny: masa; biały: białe pozycyjne; żółty: bursztynowe pozycyjne; zielony: ogrzewanie.
Ogrzewanie działa automatycznie ze światłem drogowym. Zasilenie zielonego przewodu plusem włącza ogrzewanie ciągłe. Zabezpiecz jego obwód bezpiecznikiem odpowiednim do obciążenia.

Użytkowanie

Przycisk z boku przełącza tryby. PowerBoost/off-road nie służy do normalnego ruchu drogowego. Przed jazdą wybierz tryb drogowy. Czyść wodą z mydłem; bez myjki ciśnieniowej. Zużyty produkt oddaj do zbiórki elektroodpadów.

Gwarancja i zakres

24 miesiące od zakupu: wady materiałowe, produkcyjne i awarie przy normalnym użytkowaniu; wyłączone użytkowanie sprzeczne z instrukcją i zmiany konstrukcji. Dokument dotyczy lampy; dodatkowy osprzęt wymaga własnych instrukcji.

Źródło i kontakt

Instrukcja producenta Panther Heat S540, V1.0, 2024, strony 1–2. Importer: Handshake Finland Oy, Alasintie 9, 90400 Oulu, Finlandia; +358 75 328 5820. Opracowanie 14.10.2026.