

PURELUX 120BP / 170CL

Skrót PL — dokumentacja częściowa | 16.10.2026

120BP — HS4167

Wersja akumulatorowa. Jeden tryb i sterowanie włącz/wyłącz. Źródło podaje czas pracy około 53 minut; rzeczywisty czas zależy od stanu akumulatora i warunków. W zestawie ładowarka samochodowa 12-24 V i zasilacz sieciowy 230 V. Nie używaj lampy podczas ładowania. Parametry wejścia ładowarki nie są napięciem podawanym bezpośrednio na akumulator.

170CL — HS4168

Wersja zasilana bezpośrednio z gniazda samochodowego 12-24 V. Jeden tryb i sterowanie włącz/wyłącz. Nie jest to opis ładowania modelu akumulatorowego. Przed podłączeniem sprawdź zgodność gniazda oraz stan wtyczki i przewodu.

Obsługa — zalecenia AutoLed

Sprawdź model przed użyciem. Dla 120BP stosuj wyłącznie ładowarkę przewidzianą dla egzemplarza; ładowanie prowadź w suchym miejscu pod nadzorem, bez przykrywania lampy i zasilacza. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub obudową. Nie otwieraj akumulatora. Przerwij ładowanie przy nietypowym nagrzewaniu, zapachu lub deformacji i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Skieruj lampę bezpiecznie przed włączeniem. Nie patrz bezpośrednio w wiązkę i nie świeć w oczy ludzi lub zwierząt ani na kierowców. Nie pozostawiaj włączonej lampy przykrytej ani blisko materiałów wrażliwych na ciepło. Zabezpiecz przewód przed zgnieceniem i wyrwaniem. Po pracy wyłącz lampę, odłącz zasilanie lub ładowarkę i pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem. Nie zanurzaj lampy ani zasilacza. Zużyty sprzęt przekaż do właściwej zbiórki elektroodpadów.

Otwarte braki

Nie uzyskano pełnych instrukcji PL. Dla 120BP nie potwierdzono parametrów akumulatora, czasu ładowania, wskazań ładowarki i temperatur ładowania. Dla obu modeli brakuje pełnych warunków obsługi oraz zabezpieczeń wtyczki. Uzyskaj instrukcję właściwego egzemplarza; nie zamieniaj zasilaczy między modelami.

Źródła: karty Purelux 120BP i 170CL w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia: AutoLed, sklep@autoled.com.pl.