AutoLed | Instrukcja PL

Purelux Strobe Slim HD

1. Montaż i bezpieczeństwo

Wersja 15 W / 98 mm, HS20576. Zasilanie 10–30 V DC. Odłącz masę akumulatora. Przy wierceniu chroń instalację pojazdu. Zamocuj śrubami M4 z uszczelką EVA. Nie patrz w błyski. Myj wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Zużytą lampę oddaj do zbiórki elektroodpadów.

2. Przewody

Czerwony: plus przez bezpiecznik 1,5 A. Czarny: masa. Niebieski: programowanie i synchronizacja. Biały do plusa: moc 60% (nie dotyczy programu 26). Zielony: kierunkowskaz, nadrzędny wobec błysków sterowanych czerwonym przewodem.

3. Programowanie i synchronizacja

Niebieski do plusa: kolejny program; 3–5 sekund: reset do programu 1. Dotyczy błysków i kierunkowskazu. Synchronizacja: ustaw jednakowy program i połącz niebieskie przewody. Praca naprzemienna: niebieski do plusa przez 7 sekund, potem kolejnymi dotknięciami wybierz grupę 1 lub 2. Wyłącz zasilanie, aby zapisać; program wróci do 1. Różne grupy błyskają naprzemiennie.

4. Wybór funkcji

Błyski: 26 programów, w tym pojedynczy i podwójny oznaczone R65 (1 i 2). Kierunkowskaz: 7 programów; R148: prawy 6, lewy 7. Zielony podłącz do sygnału kierunkowskazu. Sprawdź wybraną funkcję po montażu.

Zakres

Opracowanie wersji instrukcji 2025; nie przypisuj automatycznie do starszej Strobe HD HS12368.

Skrócone opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres: montaż, użytkowanie i bezpieczeństwo lampy; bez warunków gwarancji. Podstawa: Purelux Strobe Slim HD, instrukcja producenta v2, 02.06.2025.