

Purelux Blizzard

Skrócona instrukcja PL lampy HS19337. Obejmuje także lampy w zestawie HS19337-16229; nie zastępuje instrukcji wiązki.

Montaż i podłączenie

Odłącz masę akumulatora przed pracą. Zasilanie lampy: 9–32 V DC. Dobierz przekaźnik do instalacji 12/24 V. Sprawdź miejsce wiercenia. Zamocuj lampę uchwytem dolnym lub tylnym i zabezpiecz mocowanie. Moduł kierunkowskazu można zamontować po lewej, prawej lub na górze. Usuń folię ochronną.

Przewód w DT6	Funkcja
Czarny	Masa (–)
Czerwony	Światło drogowe (+)
Żółty	Światło mijania (+)
Zielony	Kierunkowskaz (+)
Szary	Białe światło pozycyjne (+)
Biały	Ogrzewanie klosza (+)

Ważne dla zestawu

Wiązka Purelux Pro Serie 24 V wymaga instalacji 24 V, mimo że sama lampa pracuje również przy 12 V. Sprawdź oznaczenie dołączonej wiązki przed podłączeniem. Instrukcja źródłowa nie określa numeracji pinów, bezpiecznika ani sposobu sterowania ogrzewaniem — nie łącz białego przewodu na podstawie domysłów.

Użytkowanie

Nie patrz w świecącą lampę. Przed dotknięciem obudowy odczekaj 30 minut po wyłączeniu. Odsłoń i utrzymuj w czystości radiator. Myj wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Oddaj zużyty sprzęt do zbiórki elektroodpadów.

Zalecenia AutoLed

Zaizoluj osobno nieużywane przewody. Zabezpiecz połączenia przed wodą i przetarciem. Po montażu sprawdź każdą funkcję i ustawienie świateł. Przy niezgodnych oznaczeniach przerwij montaż i skontaktuj się ze sprzedawcą. Dokument dotyczy lampy; sposób montażu i używania musi odpowiadać pojazdowi i obowiązującym wymaganiom.

Źródło: [instrukcja producenta Blizzard](#) oraz karta produktu. Opracowanie AutoLed: 15.10.2026. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.