

Purelux Spectre 3X Flash

Skrócona instrukcja montażu i obsługi • PL

Opracowanie AutoLed na podstawie instrukcji producenta. Dokument jest polskim skrótem; pełne rysunki i pozostałe informacje znajdują się w podlinkowanym źródle.

Bezpieczeństwo i montaż

Zasilanie: 10–30 V DC. Przed podłączaniem odłącz masę akumulatora. Przed wierceniem sprawdź elementy za powierzchnią montażową. Wykonaj otwór 19 mm, osadź gumową przelotkę, przeprowadź przewód ze sterownikiem i wciśnij lampę w przelotkę.

Przewody

Czerwony: plus zasilania. Czarny: masa. Zielony: plus światła pozycyjnego. Żółty: wybór wzoru, synchronizacja i reset. Biały: synchronizacja naprzemienna.

Sterowanie błyskami

Dotknij żółtym przewodem plusa na mniej niż sekundę, aby przejść do kolejnego wzoru. Połączenie żółtych przewodów lamp umożliwia synchronizację. Przytrzymanie żółtego na plusie ponad 5 sekund przywraca wzór domyślny. Aby ustawić pracę naprzemienną, przy wyłączonym zasilaniu połącz biały przewód z czerwonym w wybranych lampach. Schemat źródłowy pokazuje podział grup.

Wzory i pielęgnacja

Dostępne wzory: pojedynczy (R65), podwójny szybki, podwójny wolny, poczwórny, pojedynczy/podwójny, pojedynczy/poczwórny, pulsowanie, ciągły. Nie patrz bezpośrednio w światło. Myj wodą z mydłem; nie używaj myjki ciśnieniowej. Oddaj zużyty produkt do recyklingu.

Uwagi AutoLed

Montaż powierz osobie znającej instalację pojazdu. Zabezpiecz nieużywane końcówki przewodów przed zwarcieniem. Przed użyciem funkcji ostrzegawczej sprawdź jej dopuszczalność dla pojazdu i sytuacji. Nie przenoś tego opisu na inne generacje lamp.

Pełna instrukcja źródłowa

[Otwórz instrukcję producenta \(PDF\)](#)

Źródło zweryfikowano: 15.10.2026.