

# PURELUX Major S530 V3

HS10567-15876 / -15877 / -15878 | Skrót PL - dokumentacja częściowa

## Tryby pracy i przewody

Zasilanie przez 2-pinowe złącze DTP uruchamia PowerBoost. Aby włączyć tryb drogowy o ograniczonej mocy, oprócz zasilania DTP należy podać dodatnie napięcie na oddzielny biały przewód. Biały przewód jest sterowaniem trybu, nie przewodem światła pozycyjnego. PowerBoost nie jest dopuszczony do zwykłego ruchu drogowego. Ref. 50 i homologacja R112 dotyczą trybu drogowego.

## Mocowanie i zasilanie

Panel montuje się na stopach bocznych lub dolnych o regulowanym rozstawie. Masa: 2,5 kg. Podstawowy zestaw zawiera przeciwzłaczę i elementy montażowe. Zestawy z uchwytem mają wiązkę Purelux Pro Serie 12V HD DTP oraz dwie podpory; zgodność napięcia wiązki sprawdź oddzielnie od lampy.

## Uwaga: rozbieżność danych źródłowych

Opis wskazuje 9-30 V, a tabela techniczna 9-36 V DC. Przed montażem potwierdź zakres na oznaczeniu konkretnego egzemplarza lub w jego instrukcji. Nie przyjmuj wyższej wartości wyłącznie na podstawie tego skrótu.

## Bezpieczne przygotowanie instalacji

Prace zleć osobie znającej instalację pojazdu. Odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Uchwyt musi przenieść ciężar panelu i obciążenia podczas jazdy. Sprawdź przestrzeń za miejscem wiercenia. Przewody zabezpiecz przed tarciami, gorącymi i ruchomymi elementami oraz wodą.

Dobierz zabezpieczenie i wiązkę do obciążenia oraz napięcia instalacji. Przewód sygnałowy fabrycznej lampy nie powinien zasilać dodatkowego panelu. Nie zgaduj biegunowości pinów DTP. Sterowanie LED/CAN lub masą wymaga odpowiedniego interfejsu i dokumentacji pojazdu. Po montażu sprawdź oba tryby, wyłączanie i ustawienie wiązki; nie oślepiaj innych użytkowników.

## Zakres dokumentu i otwarte braki

To opracowanie informacji z karty modelu, nie pełna instrukcja montażowa. Źródło nie udostępnia tu numeracji pinów, wartości bezpiecznika, przekrojów przewodów ani momentów dokręcania. Potrzebne pozostają instrukcje lampy, wiązki i uchwytów właściwych dla zakupionego zestawu. Nie podłączaj instalacji, dopóki nie potwierdzisz tych danych.

Źródło: karta Major S530 V3 i opis podłączenia producenta/dystrybutora, odczyt 16.10.2026.  
Opracowanie PL: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.