

Purelux Panther C540 / C800 / C1050

Skrócona instrukcja montażu i obsługi • PL

Opracowanie AutoLed. Kody bazowe: HS18106 / HS18107 / HS18108. Dotyczy lamp, także sprzedawanych w zestawach. Zachowaj oddzielne instrukcje wiązki, uchwytów i ewentualnego modułu CAN.

Przygotowanie

Przed podłączaniem odłącz masę akumulatora; przed wierceniem sprawdź elementy za otworem. Zasilanie: 9–36 V DC. Użyj wiązki Purelux i przełącznika odpowiedniego do 12/24 V. Usuń folię, sprawdź mocowanie i działanie.

Podłączenie i mocowanie

C540: złącze DTP zasila światło drogowe. C800 i C1050: czerwony przewód to plus, czarny to minus zasilania. We wszystkich trzech modelach biały przewód obsługuje białe pozycyjne, a żółty bursztynowe. Zamocuj lampę uchwytami bocznymi lub dolnymi.

Tryb mocy

Przycisk z boku lampy przełącza tryb drogowy i jaśniejszy tryb off-road. Trybu off-road nie używaj w normalnym ruchu drogowym.

Pielęgnacja

Nie patrz w światło. Nie dotykaj obudowy przez 30 minut po wyłączeniu. Utrzymuj radiator czysty i odsłonięty. Myj wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Zużyty produkt oddaj do recyklingu.

Zalecenia AutoLed

Montaż powierz osobie znającej instalację pojazdu. Zapewnij szczelne połączenia i izolację nieużywanych przewodów. Dobierz przewody, bezpiecznik i przełącznik do całego zestawu. Sprawdź dopuszczalność każdej funkcji i barwy dla konkretnego pojazdu; oznaczenie homologacji nie oznacza dowolnego zastosowania.

Pełna instrukcja źródłowa

[Instrukcja producenta — PDF](#)

Zweryfikowano 15.10.2026. Kontakt AutoLed: sklep@autoled.com.pl.