

PURELUX Spectre | światła obrysowe

Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Rozpoznaj wersję przed montażem

1X Dark (HS20566): 12-24 V, kabel 500 mm bez złącza, obudowa 28 x 28 x 20,3 mm, głębokość wpuszczenia 10,8 mm. Dobierz wariant gumowego kołnierza do płaskiej lub zakrzywionej powierzchni. Elektronika znajduje się w przewodzie — nie usuwaj jej.

2X Dark (HS20723): 10-30 V DC, kabel 225 mm, obudowa 19 x 19 x 16,6 mm. Podstawy do płaskiej i zakrzywionej powierzchni. Elektronika znajduje się w przewodzie.

4X Dark (HS21936): instalacje 12/24 V; montaż powierzchniowy z gumową podkładką; kabel 500 mm (2 x 0,75 mm²). Obudowa 77,5 x 18,5 x 10,8 mm.

6X (HS17272): 10-30 V DC; kabel 500 mm bez złącza. Obudowa 78 x 23,3 x 11 mm, rozstaw otworów 58 mm. Podstawa płaska; adapter rurowy jest osobnym akcesorium.

12X Dark (HS18883): 10-30 V DC; kabel 500 mm bez złącza. Podstawy do powierzchni płaskich i zakrzywionych. Tabela podaje 100 x 23 x 11 mm, nagłówek 102 mm — wymiar potwierdź przed wierceniem.

Funkcja i wariant

Barwę oraz stronę montażu dobierz do oznaczenia konkretnej lampy. Nie przenoś danych między modelami. Dla 1X Dark źródło wyróżnia dopuszczenie R148 czerwonej i białej wersji; nie rozszerzaj go automatycznie na pomarańczową. Samo oznaczenie R148 nie oznacza zatwierdzenia wszystkich funkcji oświetlenia. Nie podłączaj zewnętrznego sterownika błysków bez jego instrukcji.

Zalecenia ogólne AutoLed

Porównaj model i oznaczenia na egzemplarzu. Montaż powierz elektrykowi. Przed pracą odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Dobierz przewody i zabezpieczenie do całej instalacji; nie podłączaj lampy bez ustalenia biegunowości. Połączenia zabezpiecz przed wodą, przetarciem i temperaturą. Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji pojazdu. Zamocuj lampę stabilnie i pozostaw miejsce na chłodzenie. Po kontroli połączeń sprawdź działanie i ustaw światło bez oślepiania ludzi. W razie usterki odłącz zasilanie. Czyść po wyłączeniu i ostygnięciu; nie otwieraj obudowy.

Otwarte braki

Brak pełnych instrukcji, schematów biegunowości, kolorów przewodów, doboru bezpieczników i momentów dokręcania. Wymiary obudów nie zastępują szablonów montażowych. Uzyskaj brakujące dane przed podłączeniem. Dokument nie zastępuje pełnej instrukcji producenta. Parametry pojedynczej lampy nie określają zabezpieczeń zestawu wielolampowego.

Źródła: karty wskazanych modeli w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.