

Purelux Strobe Ultra Slim Square WR

Zakres i montaż

Wersja 8 W / 60 mm z białym i czerwonym światłem pozycyjnym oraz pomarańczowymi błyskami. Zasilanie 10-30 V DC. Mocowanie za pomocą dostarczonej taśmy 3M i gumowego kołnierza.

1. Podłączenie

Czerwony: plus błysków pomarańczowych. Czarny: masa. Zielony: plus białego światła pozycyjnego. Pomarańczowy: plus czerwonego światła pozycyjnego. Żółty: wybór programu i synchronizacja. Biały: synchronizacja naprzemienna.

2. Obsługa

Podanie plusa na żółty przewód zmienia program; można zastosować przycisk chwilowy. Dostępnych jest 20 programów błysków. Aby zsynchronizować lampy, najpierw wybierz jednakowy program, następnie połącz ich żółte przewody. Dla pracy naprzemiennej dodatkowo podłącz białe przewody wybranej grupy do plusa, pozostawiając białe przewody drugiej grupy odłączone i zaizolowane.

3. Zalecenia ogólne AutoLed

Montaż powierz wykwalifikowanej osobie. Odłącz zasilanie przed pracą; zabezpiecz połączenia i niewykorzystane końcówki. Nie patrz bezpośrednio w błyski. Po montażu sprawdź mocowanie, każdą funkcję oraz synchronizację. Nie używaj uszkodzonej lampy; przed czyszczeniem wyłącz ją.

Ważne

Nie stosuj tej instrukcji do wersji pomarańczowo-czerwonej. To skrócona instrukcja obsługi oparta na karcie produktu i jej przewodniku podłączenia; nie określa procedury resetu, której źródło nie opisuje.

Skrócone opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres: montaż, użytkowanie i bezpieczeństwo lampy; bez warunków gwarancji. Podstawa: karta i przewodnik podłączenia Purelux Strobe Ultra Slim Square White/Red, Handshake Finland Oy; odczyt 14.10.2026.