

Purelux Strobe HD

Zakres dokumentu

Dotyczy Strobe HD 15 W / 98 mm, kod HS12368. Podstawą jest instrukcja „Strobe Slim HD, 6 LED” podlinkowana przez producenta do tej wersji. Nie stosuj automatycznie do innych wariantów.

1. Bezpieczeństwo i montaż

Zasilanie: 10–30 V DC. Odłącz masę akumulatora. Chroń elementy pojazdu podczas wiercenia. Zamocuj lampę śrubami z uszczelką. Nie patrz w błyski. Czyść wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę oddaj do zbiórki elektroodpadów.

2. Połączenia

Czerwony: plus przez bezpiecznik 1,5 A. Czarny: masa. Niebieski: wybór programu i synchronizacja. Biały do plusa: ograniczenie mocy do 60%, poza programem 26. Zielony: funkcja kierunkowskazu, nadrzędna wobec błysków.

3. Programowanie

Niebieski do plusa: zmiana programu; przytrzymanie 3–5 sekund: powrót do programu 1.

Synchronizacja: wybierz ten sam program i połącz niebieskie przewody.

Praca naprzemienna: niebieski do plusa na 7 sekund, potem kolejnym dotknięciem wybierz grupę 1 lub 2. Wyłącz zasilanie, aby zapisać i wyjść; wzór wróci do 1. Lampy różnych grup błyskają naprzemiennie.

4. Użytkowanie

Wzory 1 i 2 oznaczono R65. Funkcja kierunkowskazu tej starszej wersji nie ma potwierdzonego dopuszczenia drogowego. Opis internetowy zawiera sprzeczne kolory przewodów; powyższy układ pochodzi z podlinkowanej instrukcji. Przed montażem porównaj go z dokumentacją egzemplarza.

Skrócone opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres: montaż, użytkowanie i bezpieczeństwo lampy; bez warunków gwarancji. Podstawa: [instrukcja Strobe Slim HD, 17.10.2022](#); [karta Strobe HD](#).