

Purelux Scene 19W

Informacje montażowe PL - dokument częściowy

Zakres dokumentu

Purelux Scene 19W, kod HS15384, także zestawy 2, 4 i 8 lamp. Dokument częściowy: zawiera potwierdzone informacje montażowe. Nie zastępuje schematu elektrycznego dostarczonego z lampą.

Zasilanie i przeznaczenie

Lampa robocza do oświetlenia otoczenia przy boku pojazdu. Zasilanie 10-30 V DC, instalacje 12 V lub 24 V. Moc deklarowana 19 W. Przewód około 50 cm, bez gotowego złącza. Wymiary: 150 x 47 x 39,5 mm.

Mocowanie

Montaż stały za pomocą śrub po obu stronach lampy i dołączonych uszczelek. Przewód wychodzi ze środka tylnej ścianki. Standardowy montaż wymaga otworu w podłożu na przewód. Nie dociskaj lampy do powierzchni z przewodem uwięzionym pod obudową. Optyka kieruje światło pod kątem 45 stopni względem ramy.

Podłączenie - brak danych do potwierdzenia

Dostępna karta produktu nie identyfikuje kolorów ani biegunowości poszczególnych przewodów. Nie podłączaj lampy na podstawie domysłu. Przed podłączeniem uzyskaj schemat właściwy dla konkretnej lampy z dokumentacji w opakowaniu albo od AutoLed. Instrukcja podłączenia i montażu w językach EN/FI/SE/NO jest wymieniona jako element zestawu.

Zalecenia montażowe AutoLed

Prace powierz osobie znającej instalację pojazdu. Odłącz zasilanie przed montażem. Przed wierceniem sprawdź przestrzeń za podłożem. Chroń przewód przed przecięciem na krawędzi otworu, wodą, gorącymi i ruchomymi elementami. Dobierz bezpiecznik i przewody do obciążenia całego obwodu. Po uzyskaniu właściwego schematu oraz montażu sprawdź mocowanie i działanie lampy. Nie kieruj światła w oczy ani na innych uczestników ruchu.

Źródło i kontakt

Opracowanie na podstawie karty technicznej Purelux Scene 19W, HS15384, sprawdzonej 16.10.2026. Brak schematu przewodów pozostaje do uzupełnienia. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.