

Purelux Strobe Ultra Slim 8W 12W 15W

1. Montaż i bezpieczeństwo

Zasilanie 10–30 V DC. Odłącz masę akumulatora; przy wierceniu chroń instalację pojazdu. Zamocuj lampę śrubami z uszczelką EVA; wersje 8/12 W dopuszczają też dostarczoną taśmę 3M. Nie patrz w błyski. Myj wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Oddaj zużyty produkt do zbiórki elektroodpadów.

2. Przewody

Czerwony: plus. Czarny: masa. Żółty: wybór programu, synchronizacja i reset. Biały: praca naprzemienna. Tylko 12/15 W: zielony do plusa uruchamia tryb nocny 50%.

3. Programowanie

Żółty do plusa na mniej niż sekundę: następny program; ponad 5 sekund: program domyślny. Synchronizacja: ustaw jednakowy program i połącz żółte przewody. Dla pracy naprzemiennej, przy wyłączonym zasilaniu, podłącz biały przewód wybranych lamp do plusa; pozostałe białe pozostaw odłączone i zaizolowane.

4. Osiem programów

Pojedynczy (domyślny, R65); podwójny szybki (R65); podwójny wolny; poczwórny; pojedynczy/podwójny; pojedynczy/poczwórny; płynne pulsowanie; światło stałe.

Zakres

Dotyczy Ultra Slim 8 W / 96 mm, 12 W / 118 mm i 15 W / 111 mm. Nie dotyczy Square ani Slim HD. Przyjęto zakres 10–30 V z tabeli parametrów, węższy od 9–32 V w tekście ostrzeżeń.

Skrócone opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres: montaż, użytkowanie i bezpieczeństwo lampy; bez warunków gwarancji. Podstawa: [Purelux Strobe Ultra Slim, instrukcja producenta 18.03.2024](#).