XBB – adapter Mercedes MRA2

Skrócona instrukcja PL | opracowanie AutoLed

Zakres i kwalifikacje

Skrócona instrukcja adaptera dla Mercedes E/C/GLC, platforma MRA2: W214/W206/X254. Montaż jest przeznaczony dla warsztatu znającego elektronikę pojazdów i system XBB. Dokument nie zastępuje schematu konkretnego samochodu ani instrukcji całego XBB. Prace wykonuj bez zasilania, zgodnie z procedurą pojazdu.

Zgodność i receptura

W XBB Configurator sprawdź: Menu → Ustawienia → Informacje o XBB Dongle → model XBB-Dongle-2. Starszy Dongle nie jest zgodny. W PP-CAN / Mercedes wybierz recepturę dla W214/W206/X254 i odpowiednich reflektorów: Digital Light albo LED High Performance. Potwierdź model, rocznik i typ reflektorów w aktualnej liście.

Miejsce i zabezpieczenie

Adapter i Dongle montuje się po stronie pasażera, przy podłodze, za klapą inspekcyjną. Złącze i bezpiecznik pozostaw dostępne. Zabezpiecz wiązkę bezpiecznikiem maksymalnie 3 A i zamocuj stabilnie. Dostęp wymaga demontażu elementów wnętrza według procedur samochodu.

Połączenia według źródła

Adapter: biały — CAN-H; żółty — CAN-L; czerwony — zasilanie 12 V; czarny — masa.
W opisanych pojazdach skrętka pod podłogą: zielono-biały — CAN-H; zielony — CAN-L. Przed podłączeniem potwierdź obwód w konkretnym aucie, nie opieraj identyfikacji wyłącznie na kolorze.

Źródło i kontakt

Pełna instrukcja producenta ze zdjęciami, SV-20240116-1, aktualizacja 10.02.2025. Innoware Development AB, Hyttvägen 13, 733 38 Sala, Szwecja; support@xbb.se. Opracowanie AutoLed 14.10.2026. Zachowaj dokument.