

OZZ XB1 15

Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim

Modele / numery producenta: 88221, 88222

Napięcie zasilania: 10-32 V DC

Opracowanie AutoLed na podstawie instrukcji producenta. Rysunki montażowe i oryginalny dokument znajdują się w załączonej części źródłowej. Dotyczy lampy; akcesoria zestawu montuj także według ich własnej dokumentacji.

1. Przed montażem

Przeczytaj całą instrukcję i obejrzyj rysunki. Sprawdź zgodność wymiarów, masy i miejsca montażu z pojazdem oraz wymagania dotyczące stosowania danego światła. Nie używaj lampy z uszkodzoną obudową lub soczewką. Wyłącz zasilanie na czas prac.

2. Mocowanie

Wyznacz miejsce montażu. Zgodnie z układem mocowania wykonaj jeden lub trzy otwory o średnicy 11 mm i dokręć nakrętkę zabezpieczającą. W razie potrzeby zastosuj wspornik stabilizujący.

3. Przewody i funkcje

Przewód	Funkcja
Czarny	Masa (-)
Czerwony	Tryb off-road / Boost (+)
Niebieski	Tryb drogowy E-mark (+)
Biały	Biały efekt dynamiczny odbłyśnika (+)

Podłączenie czerwonego przewodu służy trybowi off-road. Dla trybu drogowego producent wskazuje niebieski przewód. Nie używaj trybu off-road jako homologowanego trybu drogowego.

Producent podaje wiązkę z prądnikiem 40 A i bezpiecznikiem 30 A. Nie traktuj tej wartości jako automatycznego doboru zabezpieczenia wspólnego dla kilku lamp; wiązka zestawu musi odpowiadać łącznemu obciążeniu.

4. Użytkowanie i kontrola

Zabezpiecz połączenia przed wilgocią i przewody przed przetarciem, nagrzaniem oraz ruchomymi częściami. Nieużywane końcówki zaizoluj osobno. Po zakończeniu sprawdź mocowanie, ustawienie światła i działanie każdej podłączonej funkcji. Stosuj tylko funkcje i kolory dopuszczone dla danego miejsca montażu i zastosowania.

Niewielkie zaparowanie wnętrza może wystąpić; według producenta powinno zostać usunięte przez odpowietrzenie po 2-4 cyklach pracy.

Źródło i rysunki

Oficjalna instrukcja OZZ, dostęp 15.10.2026. Dołączona w oryginale na kolejnej stronie; zachowano rysunki i oznaczenia producenta.

<https://ozzlights.com/wp-content/uploads/2024/11/8822188222-manual.pdf>

OZZ XB1 15"

88221 (black)

88222 (white)

Before installation

1. Before installation, check local laws and regulations, as well as those of any regions your vehicle may travel to, to ensure the auxiliary lights comply with all requirements.
2. Carefully read all installation instructions prior to beginning.
3. Verify that the dimensions and weight of the lamps and devices are suitable for your vehicle, see figure 01.
4. A small amount of internal moisture may occur but will be expelled through the vent after 2-4 operating cycles.
5. Operating Voltage: 10-32V DC.

Mounting

1. Firstly, verify that all the components and accessories are included in the box. Test the lamp before installation.
2. Determine the installation location, then drill one or three 11mm holes and tighten the lock nut.

Figure 01. shows multi mounting options: side bracket and bottom bracket.

Wiring connections & Functions

Black: Ground, -
Red: Driving light for Off road, boost function, +
White: Reflector Dynamic (white), +
Blue: Driving light on road (E-mark), +

Wiring harness: 40A, 30A fuse.

Please note!

Do not use the product if the lamp housing or lens is damaged upon removal from the packaging.

Ensure the power is turned off during installation.

Figure 01

