

OZZ SQR 3 - dalekosiężna

Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim

Modele / numery producenta: 88118, 88119

Napięcie zasilania: 9-32 V DC

Opracowanie AutoLed na podstawie instrukcji producenta. Rysunki montażowe i oryginalny dokument znajdują się w załączonej części źródłowej. Dotyczy lampy; akcesoria zestawu montuj także według ich własnej dokumentacji.

1. Przed montażem

Przeczytaj całą instrukcję i obejrzyj rysunki. Sprawdź zgodność wymiarów, masy i miejsca montażu z pojazdem oraz wymagania dotyczące stosowania danego światła. Nie używaj lampy z uszkodzoną obudową lub soczewką. Wyłącz zasilanie na czas prac.

2. Mocowanie

Załóż nakrętkę na śrubę i dokręć ręcznie, aby przytrzymać lampę. Następnie dokręć kluczem, zapewniając stabilne zamocowanie.

3. Przewody i funkcje

Przewód	Funkcja
Czarny	Masa (-)
Czerwony	Zasilanie (+)
Biały	Białe światło pozycyjne (+)
Żółty	Bursztynowe światło pozycyjne (+)

4. Użytkowanie i kontrola

Zabezpiecz połączenia przed wilgocią i przewody przed przetarciem, nagrzaniem oraz ruchomymi częściami. Nieużywane końcówki zaizoluj osobno. Po zakończeniu sprawdź mocowanie, ustawienie światła i działanie każdej podłączonej funkcji. Stosuj tylko funkcje i kolory dopuszczone dla danego miejsca montażu i zastosowania.

Niewielkie zaparowanie wnętrza może wystąpić; według producenta powinno zostać usunięte przez odpowietrzenie po 2-4 cyklach pracy.

Producent podaje utratę gwarancji przy montażu do góry nogami lub odcięciu złącza DT.

Źródło i rysunki

Oficjalna instrukcja OZZ, dostęp 15.10.2026. Dołączona w oryginale na kolejnej stronie; zachowano rysunki i oznaczenia producenta.

<https://ozzlights.com/wp-content/uploads/2025/10/8811888119-Manual-ENG.pdf>

88118 (black)
88119 (white)

1. Place the nut on the bolt and hand-tighten it to hold the light in place. Use a wrench to fully tighten the nut, ensuring the light is securely mounted.

Please note: Do not use the product if the lamp housing or lens is damaged upon removal from the packaging. Ensure the power is turned off during installation. The warranty is void if the product is mounted upside down or if the DT-connector is cutted.

Technical drawings of the LED light fixture showing front, side, and top views with dimensions:

- Front View:** Shows a rectangular light fixture with a width of 97.0 and a height of 115.8. The mounting bracket has a width of M10.
- Side View:** Shows the side profile of the fixture with a width of 80.0. The mounting bracket has a height of 55.0 and a total height of 69.0. Two screws are indicated with the specification M6*16.
- Top View:** Shows the top of the fixture, highlighting the internal LED array and the mounting bracket.