

Purelux F210

1. Bezpieczeństwo

Przeczytaj instrukcję. Przed podłączeniem odłącz masę akumulatora. Przy wierceniu chroń elementy pojazdu. Zakres według instrukcji: 10–30 V DC. Dobierz przełącznik 12 V lub 24 V. Nie patrz w światło. Po wyłączeniu odczekaj minimum 30 minut przed dotykiem. Zapewnij czysty, odsłonięty radiator.

2. Mocowanie i ustawienie

Osadź lampę w uchwycie, włóż śrubę poprzeczną i dokręć. Zamocuj możliwie nisko. Wyreguluj pochylenie i zabezpiecz mocowanie. Schemat producenta: przy odległości 7,60 m górna granica wiązki powinna wypadać 10 cm poniżej poziomu lampy.

3. Podłączenie i próba

Podłącz odpowiednią wiązkę przełącznikową Purelux. Usuń folie ochronne. Włącz lampę i sprawdź działanie; przy nieprawidłowości ponownie sprawdź połączenia i instrukcję.

4. Pielęgnacja

Myj wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Oddaj zużyty produkt do zbiórki elektroodpadów.

Uwaga o zakresie napięcia

Karta produktu podaje 9–48 V, a instrukcja 10–30 V. To opracowanie zachowuje węższy zakres instrukcji. Przed zastosowaniem poza nim uzyskaj potwierdzenie producenta dla konkretnego egzemplarza.

Skrócone opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres: montaż, użytkowanie i bezpieczeństwo lampy; bez warunków gwarancji. Podstawa: [instrukcja F210, 29.04.2022](#); [karta F210](#).