

PURELUX PANTHER AERO C

Instrukcja montażu i obsługi PL | opracowanie AutoLed

Zakres: Aero C540, C800 i C1050 z przyciskiem zmiany trybu. Dokument dotyczy lampy; wiązki i uchwyty dodatkowe wymagają własnych instrukcji.

1. Bezpieczeństwo

Przeczytaj instrukcję przed montażem. Odłącz masę akumulatora przed podłączaniem. Przy wierceniu chroń elementy pojazdu. Zasilanie: 9-36 V DC. Nie patrz w światło. Po wyłączeniu odczekaj 30 minut przed dotknięciem obudowy. Zapewnij czysty radiator i przepływ powietrza.

2. Mocowanie i uruchomienie

Zamontuj uchwyty boczne albo dolne, zamocuj lampę i zabezpiecz połączenia. Dobierz przełącznik 12/24 V zgodnie z instalacją. Podłącz odpowiednią wiązkę Purelux. Usuń folie ochronne. Włącz lampę; przy nieprawidłowej pracy sprawdź podłączenie według instrukcji.

3. Przewody

Aero C540/C800: DT/DTP zasila światło drogowe.

Aero C1050: czerwony = plus; czarny = masa.

Biały = białe światło pozycyjne; żółty = bursztynowe.

4. Tryb pracy i pielęgnacja

Przycisk na końcu obudowy przełącza tryby. Przed jazdą wybierz tryb drogowy. Jaśniejszy PowerBoost/off-road nie jest przeznaczony do normalnego ruchu drogowego. Myj wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę oddaj do zbiórki elektroodpadów.

5. Gwarancja i kontakt

Gwarancja: 24 miesiące od zakupu; wady materiałowe, wykonania i awarie przy normalnym użytkowaniu. Wyłączenia: użytkowanie niezgodne z instrukcją i zmiany konstrukcyjne.

Importer: Handshake Finland Oy, Alasintie 9, 90400 Oulu, Finlandia; +358 75 328 5820.

Źródło: instrukcja producenta Panther C-Series Aero, wydanie udostępnione 28.06.2024; strony 1-2. Opracowanie: 14.10.2026. Zachowaj dokument.