

PURELUX Square 40 HD ADR

HS18964 | Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Przeznaczenie i identyfikacja

Lampa robocza o szerokiej wiązce do maszyn i pojazdów. Ten dokument dotyczy wersji Square 40 HD ADR; nie stosuj go jako instrukcji innej lampy Square HD. Oznaczenie ADR na karcie produktu nie zastępuje dokumentacji instalacji konkretnego pojazdu ani warunków użycia wyposażenia.

Dane do przygotowania montażu

Zasilanie: 9-32 V. Złącze: DT-2; przewód: 50 cm. Masa: 1,1 kg. Wymiary: 120 x 82 x 77 mm; wysokość ze stopą: 96 mm. Dostawa obejmuje stopę, śrubę M10, osłony gumowe i przeciwzłaczce. Karta podaje stopień ochrony IP69K oraz oznaczenia EMC R10 i CISPR25 Class 4.

Zalecenia ogólne AutoLed

Przed pracą porównaj oznaczenie i napięcie na lampie z dokumentacją dostarczoną w opakowaniu. Instalację powierz wykwalifikowanemu montażyście. Odłącz zasilanie według instrukcji pojazdu. Upewnij się, że za miejscem wiercenia nie ma przewodów, zbiornika ani innych elementów, które można uszkodzić.

Zamocuj stopę na stabilnej powierzchni. Nie zasłaniaj radiatora. Zasilanie prowadź przez wiązkę i zabezpieczenie dobrane do całkowitego obciążenia. Zabezpiecz przewody przed przetarciem, temperaturą, wodą oraz ruchomymi elementami. Nie zgaduj biegunowości pinów DT-2. Po montażu sprawdź mocowanie i działanie, a wiązkę skieruj na obszar pracy tak, aby nie oślepiać ludzi.

Przed czyszczeniem wyłącz lampę i odczekaj, aż ostygnie. Nie używaj uszkodzonej lampy lub instalacji. Nie otwieraj obudowy. Nie traktuj stopnia IP jako zgody na dowolny sposób mycia lub zanurzania; stosuj ograniczenia właściwej instrukcji producenta.

Dokumentacja do uzupełnienia

Karta produktu wymienia instrukcję w opakowaniu, ale nie udostępnia na odczytanej stronie osobnego pliku. Nie potwierdzono numeracji pinów, schematu elektrycznego, bezpiecznika, przekroju przewodów, momentów dokręcania ani szczegółowych warunków instalacji ADR. Przed montażem uzyskaj właściwą instrukcję i potwierdzenia dla zastosowania. Ten PDF nie zamyka wskazanych braków.

Źródło danych: karta Square 40 HD ADR, odczyt 16.10.2026. Opracowanie częściowe PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.