

Purelux F330

1. Bezpieczeństwo

Przeczytaj instrukcję przed montażem. Zasilanie: 10–32 V DC. Przed podłączaniem odłącz masę akumulatora. Nie patrz w świecącą lampę. Po wyłączeniu odczekaj co najmniej 30 minut przed dotykiem obudowy. Radiator musi być czysty i odsłonięty.

2. Podłączenie — DT6

Czarny: masa (–).

Czerwony: PowerBoost (+).

Brązowy: tryb ECE R149 (+).

Żółty: pomarańczowe światło pozycyjne (+).

Biały: białe światło pozycyjne (+).

3. Uruchomienie

Dobierz przełącznik do instalacji 12 V lub 24 V i odpowiednią wiązkę Purelux. Usuń folie ochronne przed użyciem. Wybór trybu odbywa się przez właściwe podłączenie przewodów. PowerBoost jest przeznaczony wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi.

4. Czyszczenie

Używaj wody z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę przekaz do punktu zbiórki elektroodpadów.

Skrócone opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres: montaż, użytkowanie i bezpieczeństwo lampy; bez warunków gwarancji. Podstawa: [instrukcja producenta F330](#), plik 05.08.2026.