PURELUX Square HD Gen2

Informacje i zalecenia PL • AutoLed • 16.10.2026

Zakres opracowania

Lampy robocze Square HD Gen2: 40 Wide (HS18965), 60 Wide / Spot (HS18967 / HS18968), 90 Wide / Spot (HS18969 / HS18970), 120 Wide / Spot (HS18971 / HS18972), 160 Wide / Spot (HS18973 / HS18974). Także opakowania wielosztukowe tych lamp. Nie dotyczy wersji ADR ani innych generacji.

Dane potwierdzone

Zasilanie 9–32 V, do instalacji 12 V lub 24 V. Złącze DT-2. Stopień ochrony IP69K. Podstawa montażowa ze stali nierdzewnej, aluminiowa obudowa i poliwęglanowa soczewka. Wide oznacza szeroką wiązkę, Spot — skupioną. Lampy służą do oświetlania miejsca pracy. Dostawca podaje gwarancję 24 miesiące.

Przygotowanie i użytkowanie — zalecenia AutoLed

1. Sprawdź model, generację i napięcie na lampie. Odłącz zasilanie przed montażem i pracami przy przewodach.
2. Zamocuj podstawę na stabilnym elemencie, zdolnym utrzymać lampę w warunkach drgań. Ustaw światło na obszar roboczy bez oślepiania osób w otoczeniu.
3. Dobierz wiązkę do rzeczywistego obciążenia danego modelu oraz liczby lamp. Samo pasowanie wtyku nie potwierdza odpowiedniej obciążalności ani biegunowości.
4. Podłączenie zleć osobie znającej instalację pojazdu. Zabezpiecz przewody przed wodą, przetarciem, wyrwaniem i kontaktem z gorącymi lub ruchomymi częściami.
5. Sprawdź mocowanie, szczelność połączeń oraz działanie sterowania. Przy uszkodzeniu lampy lub instalacji przerwij użytkowanie. Czyść dopiero po odłączeniu i ostygnięciu.

Nie podłączaj na podstawie przypuszczeń

Ten dokument jest częściowym opracowaniem kart produktu, a nie pełną instrukcją montażu. Dostępne materiały nie potwierdzają rozmieszczenia plusa i minusa w DT-2, przekroju przewodów, wartości bezpiecznika ani momentów dokręcania. Ustal je z instrukcji konkretnej lampy lub z dostawcą przed podłączeniem. Nie przenoś ustawień z innego modelu.

Dalsza dokumentacja i kontakt

Do uzupełnienia: pełna instrukcja podłączenia i montażu, schemat DT-2, zabezpieczenia i momenty dokręcania. Pytania: sklep@autoled.com.pl.

Źródła: karty Purelux Square HD Gen2 40/60/90/120/160, Handshake Finland Oy, odczyt 16.10.2026. Dostawca wskazuje instrukcje EN/FI/SE/NO/DK w zestawie. Opracowanie częściowe PL: AutoLed.