PURELUX Standard — informacje PL

Round 20 • Round 36 • Square 20 • Square 42
AutoLed • 16.10.2026

Zakres i identyfikacja

Częściowe opracowanie dla lamp roboczych: Round 20 (HS18891), Square 20 (HS18892), Round 36 (HS18893), Square 42 (HS18894), także opakowań 2, 4 i 8 sztuk. Dokument nie zawiera potwierdzonego schematu elektrycznego ani kompletnej instrukcji montażu.

Dane potwierdzone dla serii

Zasilanie 9–32 V, do instalacji 12 V lub 24 V. Szeroka wiązka do oświetlania miejsca pracy. Stopień ochrony IP67, temperatura pracy od −40°C do +60°C. Przewód 50 cm, bez złącza; montaż na dołączonej podstawie z regulacją kąta. W zestawie znajduje się podstawa i śruba mocująca. Gwarancja podana przez dostawcę: 24 miesiące.

Przygotowanie — zalecenia AutoLed

1. Sprawdź nazwę modelu i dane na lampie. Odłącz zasilanie przed pracami.
2. Dobierz stabilne miejsce mocowania, zapewniające przestrzeń na lampę i przewód. Ustaw światło na obszar roboczy, tak aby nie oślepiało osób w otoczeniu.
3. Zleć podłączenie osobie znającej instalację pojazdu. Przekrój przewodów, bezpiecznik i elementy sterowania muszą odpowiadać liczbie lamp i całkowitemu obciążeniu.
4. Zabezpiecz połączenia przed wodą, przetarciem i wyrwaniem. Poprowadź przewód z dala od gorących i ruchomych części.
5. Przed uruchomieniem sprawdź mocowanie oraz izolację. Przy uszkodzeniu przewodu, obudowy lub połączeń przerwij użytkowanie.

Podłączenie wymaga potwierdzenia

Nie ustalaj plusa i minusa na podstawie przypuszczeń lub samych kolorów. Dostępne karty nie podają funkcji kolorów przewodów, wartości bezpiecznika ani momentu dokręcania. Przed montażem potrzebna jest oryginalna instrukcja dołączona do konkretnej lampy lub potwierdzenie dostawcy. Wzmianka o wiązce DT-2 nie oznacza, że lampa ma fabryczny wtyk DT-2.

Dokumentacja do uzupełnienia

Do pozyskania: pełna instrukcja połączeń i montażu, biegunowość przewodów, zalecane zabezpieczenie oraz momenty dokręcania. Pytania: sklep@autoled.com.pl.

Źródło: karty Purelux Standard Round 20 / 36 i Square 20 / 42, Handshake Finland Oy, odczyt 16.10.2026. W źródłach wskazano instrukcję FI/EN/SE/NO/DK dołączoną do produktu. Opracowanie częściowe PL: AutoLed.