Purelux Black Boost Gen3

Instrukcja w języku polskim | opracowanie AutoLed

Bezpieczeństwo

Przeczytaj instrukcję przed montażem. Odłącz masę akumulatora przed podłączeniem przewodów. Zasilanie: 9-32 V DC. Nie dotykaj lampy przez 30 minut po wyłączeniu. Nie patrz w światło. Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół czystego radiatora. Myj wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Zużyte urządzenie oddaj do zbiórki elektroodpadów.

Montaż i podłączenie

Zamocuj lampę stabilnie, używając uchwytów bocznych albo dolnych. Dobierz przekaźnik 12/24 V i odpowiednią wiązkę Purelux. Usuń folie ochronne, uruchom lampę i sprawdź działanie. Przy nieprawidłowościach ponownie sprawdź podłączenie według instrukcji.

Przewody

Złącze, przewody czerwony (+) i czarny (-): światło dalekosiężne. Biały: białe światło pozycyjne. Żółty: bursztynowe światło pozycyjne.

PowerBoost / ECE R149

PowerBoost służy wyłącznie do jazdy poza drogami publicznymi. Zmiana trybu: włącz lampę na 2 sekundy, następnie wyłącz i włącz dwukrotnie. Jeżeli świeciła wcześniej, najpierw wyłącz ją na 5 sekund. Lampa zapamiętuje wybrany tryb.

Gwarancja

Producent podaje 2 lata ochrony na wady materiałowe, produkcyjne oraz awarie podczas normalnego użytkowania. Wyłączone są szkody wynikające z użytkowania niezgodnego z instrukcją i modyfikacji konstrukcji.

Importer wskazany w oryginale: Handshake Finland Oy, Alasintie 9, 90400 Oulu, Finlandia; +358 75 328 5820; www.handshake.fi.

Źródło: instrukcja producenta udostępniona przez Valostore. Dokument dotyczy lampy; instrukcje akcesoriów zestawu są odrębne. Plik źródłowy Gen3 zawiera omyłkowy nagłówek „Gen2” na stronie 2; zakres przypisano według kart produktów Valostore.