

# Purelux Panther

## Alpha 30 R65

Skrócone opracowanie montażu i bezpieczeństwa. Dotyczy wyłącznie wskazanego modelu R65; nie zastępuje dokumentacji osprzętu zestawu.

### 1. Bezpieczeństwo i montaż

Przed podłączaniem odłącz masę akumulatora. Przy wierceniu chroń elementy pojazdu. Zasilaj napięciem 9-36 V DC; dobierz wiązkę i przełącznik do instalacji 12/24 V. Zdejmij folie, sprawdź działanie i pewnie zamocuj lampę. Przy nieprawidłowym działaniu sprawdź połączenia. Nie patrz w światło. Po wyłączeniu odczekaj 30 minut przed dotykaniem obudowy. Radiator pozostaw czysty i odsłonięty.

### 2. Funkcje przewodów

| Przewód             | Funkcja                            |
|---------------------|------------------------------------|
| Czerwony            | Główne światło (+)                 |
| Czarny              | Masa (-)                           |
| Żółty               | Pomarańczowe światło pozycyjne (+) |
| Zielony             | Światło ostrzegawcze - klasa 1 (+) |
| Zielony + niebieski | Światło ostrzegawcze - klasa 2 (+) |
| Szary               | Synchronizacja i wybór błysków     |

### 3. Błyski i synchronizacja

Przewód sterujący: szary. Połącz te przewody między lampami, aby zsynchronizować błyski. Krótkie podanie plusa, poniżej 1 sekundy, zmienia wzór błysków. Podanie plusa na co najmniej 3 sekundy przywraca wzór nr 1. Nie myl tego przewodu z przewodami zasilania poszczególnych świateł.

### 4. Czyszczenie

Używaj wody z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Podstawa: instrukcja producenta Purelux Panther Alpha 30 R65, plik z 08.01.2026, oraz karta produktu. Opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Warunki gwarancji poza zakresem dokumentu.