

Purelux Strobe Round

1. Bezpieczeństwo

Zasilanie: 10–30 V DC (zakres ostrzeżeń producenta). Przed montażem odłącz masę akumulatora. Wierćąc, chroń elementy pojazdu. Nie patrz w błyski. Myj wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Oddaj zużyty produkt do zbiórki elektroodpadów.

2. Montaż wpuszczany

Otwór: 25,4 mm; zalecana grubość powierzchni: 0,8–2 mm. Osadź gumowy pierścień, przeprowadź przewody i wciśnij lampę. Ustaw czoło pionowo według oznaczeń. Schemat producenta przewiduje silikonowe uszczelnienie od tyłu; silikon nie jest dołączony.

3. Przewody i obsługa

Czerwony — plus, czarny — masa. Żółty — wybór wzoru, synchronizacja, reset. Biały — praca naprzemienna.

Zmiana wzoru: żółty do plusa na mniej niż sekundę. Reset: żółty do plusa na ponad 5 sekund.

Synchronizacja: ustaw jednakowy wzór i połącz żółte przewody lamp. Dla pracy naprzemiennej, przy wyłączonym zasilaniu, dołącz biały przewód wybranych lamp do plusa; pozostałe zostaw bez tego podłączenia.

4. Tryby

Osiem wzorów: pojedynczy, szybki podwójny, wolny podwójny, poczwórny, dwa programy mieszane, pulsowanie i światło stałe. W źródle R65 oznaczono tylko wzory 1 i 2.

Skrócone opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres: montaż, użytkowanie i bezpieczeństwo lampy; bez warunków gwarancji. Podstawa: [instrukcja Strobe Flush-mount Round, 13.03.2025](#); [karta produktu](#).