

Purelux Panther 5

Skrócone opracowanie montażu i bezpieczeństwa. Dotyczy lampy Panther 5, 90W, Ref. 12.5.
Dokument nie zastępuje dokumentacji osprzętu zestawu.

1. Bezpieczeństwo

Przed montażem przeczytaj instrukcję. Odłącz masę akumulatora przed podłączaniem przewodów. Podczas wiercenia nie uszkodź elementów pojazdu. Zasilanie: 9-36 V DC. Dobierz przełącznik do instalacji 12 V lub 24 V. Nie patrz w świecącą lampę. Po wyłączeniu odczekaj minimum 30 minut przed dotykaniem obudowy. Zapewnij czysty, odsłonięty radiator i przepływ powietrza.

2. Przewody - złącze DT-2 i przewody osobne

Przewód	Funkcja
Czerwony	Zasilanie głównego światła (+)
Czarny	Masa (-)
Żółty	Pomarańczowe światło pozycyjne
Biały	Białe światło pozycyjne
Zielony	Wyłączenie PowerBoost: podłącz do plusa

3. Montaż i próba

Użyj odpowiedniej wiązki przełącznikowej. Usuń folie ochronne. Sprawdź działanie połączeń; w razie nieprawidłowości przerwij próbę i ponownie sprawdź instalację. Zamocuj lampę stabilnie i zabezpiecz mocowanie. Po podłączeniu samego DT-2 lampa świeci w PowerBoost. Podłącz zielony przewód do plusa, aby włączyć ograniczony tryb drogowy. PowerBoost jest przeznaczony poza drogi publiczne. Światła pozycyjne wymagają osobnego podłączenia.

4. Pielęgnacja

Myj wodą z mydłem. Nie używaj myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę oddaj do właściwego punktu zbiórki elektroodpadów.

Podstawa: instrukcja Purelux Panther 5 Series 2024 V1.0, plik z 25.10.2024, oraz karta Panther 5. Opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres nie obejmuje warunków gwarancji.