

Purelux Strobe Square AR informacje PL

Dokument częściowy

Wersja Strobe Ultra Slim Square 8 W / 60 mm, pomarańczowe i czerwone światło pozycyjne. Dokument nie zawiera pełnego schematu pozycji: źródło opisuje zielony przewód jako białą pozycję, co nie pasuje do tej wersji. Funkcja zielonego przewodu wymaga potwierdzenia; do tego czasu pozostaw go odłączony i zaizolowanego.

Potwierdzone informacje z przewodnika

Zasilanie 10-30 V DC. Czerwony przewód: plus pomarańczowych błysków. Czarny: masa. Pomarańczowy: plus czerwonej pozycji. Żółty: wybór programu i synchronizacja. Biały: praca naprzemienna. Przed podłączeniem porównaj oznaczenia z instrukcją dostarczoną z egzemplarzem.

Obsługa błysków

Dostępnych jest 20 programów. Podanie plusa na żółty przewód zmienia program. Synchronizacja: wybierz jednakowy program i połącz żółte przewody. Praca naprzemienna: dodatkowo podłącz białe przewody jednej grupy do plusa; białe przewody drugiej grupy pozostaw odłączone i zaizolowane. Procedury resetu źródło nie opisuje.

Zalecenia ogólne AutoLed

Montaż powierz osobie z odpowiednimi kwalifikacjami. Odłącz zasilanie przed pracą. Chroń przewody przed przetarciem, temperaturą i ruchomymi elementami. Zabezpiecz połączenia oraz niewykorzystane końcówki. Dobierz zabezpieczenie obwodu do instalacji i obciążenia. Nie patrz w świecącą lampę. Sprawdź mocowanie i działanie po montażu. Nie używaj uszkodzonego produktu.

Skrócone opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres: montaż, użytkowanie i bezpieczeństwo lampy; bez warunków gwarancji. Podstawa: karta i przewodnik Purelux Strobe Ultra Slim Square Amber/Red, Handshake Finland Oy; odczyt 14.10.2026.