

Purelux Black X-Slim Gen2

Skrócona instrukcja PL | opracowanie AutoLed

Zakres

Instrukcja dotyczy lamp serii Black X-Slim Gen2 z przełączaniem trybu przez sekwencję zasilania. Dodatkowe wiązki, moduły i uchwyty zestawów wymagają własnych instrukcji.

Bezpieczeństwo

Przeczytaj instrukcję przed montażem. Przed podłączaniem odłącz masę akumulatora. Napięcie dobierz według oznaczenia konkretnej lampy. Nie patrz w światło. Po wyłączeniu odczekaj co najmniej 30 minut przed dotknięciem lampy. Utrzymuj radiator czysty i odsłonięty.

Montaż i przewody

Zastosuj mocowania boczne albo dolne; zabezpiecz połączenia. Dobierz przełącznik 12/24 V oraz wiązkę Purelux do instalacji. Złącze DT/DTP lub czerwony/czarny przewód zasilają światło dalekosiężne: czerwony plus, czarny masa. Biały przewód obsługuje białe światło pozycyjne, żółty bursztynowe. Usuń folie ochronne i sprawdź działanie.

Zmiana trybu

Wyłącz lampę na 5 sekund. Włącz na 2 sekundy, następnie wykonaj trzy cykle wyłączenia i włączenia w ciągu 5 sekund. Tryb zostanie zmieniony i zapamiętany. Powtórzenie sekwencji ponownie zmienia tryb. Przed jazdą potwierdź tryb drogowy; PowerBoost jest przeznaczony wyłącznie poza drogi publiczne.

Pielęgnacja

Myj wodą z mydłem. Nie używaj myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Źródło i kontakt

Instrukcja producenta Black X-Slim Gen2, strony 1-2, udostępniona 23.02.2024. Importer: Handshake Finland Oy, Alasintie 9, 90400 Oulu, Finlandia; +358 75 328 5820. Opracowanie 14.10.2026. Zachowaj dokument.