

XBB Smart Button

Instrukcja obsługi

1. Bezpieczeństwo

Przeczytaj ten rozdział przed użyciem produktu.

OSTRZEŻENIE

Zawiera baterię pastylkową (CR2032). Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Połknięta bateria pastylkowa może w ciągu kilku godzin spowodować poważne obrażenia wewnętrzne. Dotyczy to również baterii rozładowanej.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa

Produkt zawiera małe części i jest przeznaczony dla użytkowników dorosłych. Nie jest zabawką.

Używaj produktu w temperaturze od -20 do +54 °C. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, na przykład na desce rozdzielczej zaparkowanego samochodu, gdzie temperatura może być wyższa.

Produkt jest przeznaczony do suchych środowisk. Nie zanurzaj go w wodzie.

Nie otwieraj produktu w innym celu niż wymiana baterii.

Nigdy nie ładuj baterii, nie podgrzewaj jej i nie wystawiaj na działanie otwartego ognia. Nie zwieraj jej i nie odwracaj biegunowości.

Użytkowanie w pojeździe

Przycisk jest akcesorium ręcznym. Umieść go tak, aby nie przeszkadzał kierowcy w prowadzeniu pojazdu i nie mógł się odczepić ani swobodnie przemieszczać podczas hamowania.

Przycisk steruje oświetleniem. Nie używaj go w sposób powodujący wyłączenie wymaganego oświetlenia pojazdu podczas jazdy.

2. Czym jest produkt

Bezprzewodowy przycisk do systemu XBB. Sterujesz nim oświetleniem i innymi podłączonymi urządzeniami bez prowadzenia przewodów.

Przycisk komunikuje się przez Bluetooth z Twoim XBB Dongle i steruje wyjściami 1 i 2 podłączonego XBB PowerUnit.

Przycisk działa również wtedy, gdy w dongle nie jest wczytany żaden profil pojazdu. Dzięki temu można go używać w modelach pojazdów, których brakuje w bazie profili.

3. Zakres systemu

Liczba przycisków w systemie	1
Liczba XBB PowerUnit na przycisk	2
Sterowane wyjścia na PowerUnit	Wyjście 1 i wyjście 2

4. Pierwsze kroki

Potrzebujesz aplikacji **XBB Configurator**, dostępnej w Google Play i App Store.

Krok	Wykonaj
1	Otwórz XBB Configurator.
2	Połącz telefon ze swoim XBB Dongle.
3	Wybierz zakładkę PowerUnit .
4	Dotknij ikony plusa, aby dodać urządzenie.
5	Wybierz Dodaj XBB Button . Aplikacja rozpoczyna wyszukiwanie.
6	Naciśnij przycisk jeden raz. Gdy aplikacja go znajdzie, dotknij OK .
7	Dotknij ikony ustawień PowerUnit.
8	Ustaw, co ma wykonywać pojedyncze i podwójne naciśnięcie.
9	Zapisz ustawienie.
10	Sprawdź działanie.

Przycisk łącz wyłącznie przez XBB Configurator. Nie paruj go bezpośrednio w ustawieniach Bluetooth telefonu.

Przerwanie polecenia

Aby przerwać wykonywane polecenie, przytrzymaj przycisk przez **dwie sekundy**.

5. Montaż

Przycisk mocuje się za pomocą wielokrotnego użytku podkładki samoprzylepnej z tyłu.

Powierzchnia musi być czysta, sucha i gładka. Przetrzyj ją przed przymocowaniem przycisku.

Podkładka traci przyczepność, gdy gromadzi się na niej kurz lub brud. Sposób czyszczenia opisano w rozdziale 7.

6. Używaj go na przykład, aby

Wyłączyć światła dodatkowe lub listwę świetlną przy złej pogodzie, gdy włączone są światła mijania.

Włączyć światła cofania lub światła robocze bez włączania biegu wstecznego i bez siedzenia w pojeździe.

Wyłączyć pierścień pozycyjny lub światła do jazdy dziennej w światłach dodatkowych i listwie świetlnej.

7. Konserwacja

Czyszczenie przycisku

Czyść lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków ściernych.

Czyszczenie podkładki samoprzylepnej

Zdejmij pokrywę baterii i opłucz podkładkę pod bieżącą wodą. Nie próbuj odrywać podkładki od pokrywy. Połóż pokrywę na płaskiej powierzchni podkładką do góry i pozostaw na kilka minut do wyschnięcia.

Upewnij się, że pokrywa i podkładka są całkowicie suche, zanim założysz pokrywę z powrotem.

Podczas czyszczenia chroń elektronikę i baterię przed wodą.

Wymiana baterii

Dociśnij przycisk do powierzchni i przekręć go w lewo. Bateria jest typu CR2032.

Włóż nową baterię biegunem dodatnim do góry i przykręć pokrywę z powrotem.

8. Utylizacja

Zużyty produkt i zużytą baterię oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. Jeśli to możliwe, przed utylizacją wyjmij baterię.

Symbol przekreślonego kosza na produkcie oznacza, że nie wolno go wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Utylizacja baterii może być regulowana przepisami krajowymi lub lokalnymi. Przestrzegaj zasad obowiązujących w miejscu zamieszkania.

9. Dane techniczne

Oznaczenie typu	Flic 2
Numer artykułu	IDAB-2021-0902-1
EAN	7350124090092
Radio	Bluetooth Low Energy
Pasma częstotliwości	od 2402 do 2480 MHz
Maksymalna moc nadawania	3,03 dBm e.i.r.p.
Bateria	CR2032, 3 V, wymienna
Temperatura pracy	od -20 do +54 °C
Materiał obudowy	PC/ABS

10. Zgodność

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Innoware Development AB niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Flic 2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: xbb.se/docs

Producent

Innoware Development AB Hyttvägen 13, 733 38 Sala, Szwecja contact@xbb.se · xbb.se

Designed in Sweden, made in Taiwan