

Purelux Panther Alpha

30 / 60 Flood / 90

Skrócone opracowanie montażu i bezpieczeństwa. Dotyczy lamp Alpha 30, Alpha 60 Flood i Alpha 90 z szeroką wiązką, 4000K/5000K. Nie dotyczy wersji Spot ani R65. Dokument nie zastępuje dokumentacji osprzętu zestawu.

1. Bezpieczeństwo

Przed montażem przeczytaj instrukcję. Odłącz masę akumulatora przed podłączaniem przewodów. Podczas wiercenia nie uszkodź elementów pojazdu. Zasilanie: 9-36 V DC. Dobierz przełącznik do instalacji 12 V lub 24 V. Nie patrz w świecącą lampę. Po wyłączeniu odczekaj minimum 30 minut przed dotykaniem obudowy. Zapewnij czysty, odsłonięty radiator i przepływ powietrza.

2. Przewody - złącze DT-4

Przewód	Funkcja
Czerwony	Zasilanie głównego światła (+)
Czarny	Masa (-)
Żółty	Pomarańczowe światło pozycyjne
Zielony	Czerwone światło pozycyjne

3. Montaż i próba

Użyj odpowiedniej wiązki przełącznikowej. Usuń folie ochronne. Sprawdź działanie połączeń; w razie nieprawidłowości przerwij próbę i ponownie sprawdź instalację. Zamocuj lampę stabilnie i zabezpiecz mocowanie. Wybierz jedną barwę światła pozycyjnego. Nieużywane przewody pozostaw odłączone i zaizoluj.

4. Pielęgnacja

Myj wodą z mydłem. Nie używaj myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę oddaj do właściwego punktu zbiórki elektroodpadów.

Podstawa: instrukcja Purelux Panther Alpha Series, plik z 28.06.2024, oraz karty Alpha 30 / 60 Flood / 90. Opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres nie obejmuje warunków gwarancji.