

Purelux Panther 7 / 7 White

Skrócone opracowanie montażu i bezpieczeństwa. Dotyczy lampy Panther 7 / 7 White, 128W, Ref. 20. Dokument nie zastępuje dokumentacji osprzętu zestawu.

1. Bezpieczeństwo

Przed montażem przeczytaj instrukcję. Odłącz masę akumulatora przed podłączaniem przewodów. Podczas wiercenia nie uszkodź elementów pojazdu. Zasilanie: 9-36 V DC. Dobierz przełącznik do instalacji 12 V lub 24 V. Nie patrz w świecącą lampę. Po wyłączeniu odczekaj minimum 30 minut przed dotykiem obudowy. Zapewnij czysty, odsłonięty radiator i przepływ powietrza.

2. Przewody - złącze DT-2 i przewody osobne

Przewód	Funkcja
Czerwony	Zasilanie głównego światła (+)
Czarny	Masa (-)
Żółty	Pomarańczowe światło pozycyjne
Biały	Białe światło pozycyjne

3. Montaż i próba

Użyj odpowiedniej wiązki przełącznikowej. Usuń folie ochronne. Sprawdź działanie połączeń; w razie nieprawidłowości przerwij próbę i ponownie sprawdź instalację. Zamocuj lampę stabilnie i zabezpiecz mocowanie. Przy pierwszym uruchomieniu aktywny jest PowerBoost. Zmiana trybu: włącz lampę na 2 sekundy, następnie wykonaj dwa cykle wyłączenia i włączenia w ciągu 1,5 sekundy. Lampa zapamiętuje tryb. Jeśli zmiana się nie uda, pozostaw lampę włączoną przez co najmniej 10 sekund i spróbuj ponownie. PowerBoost jest przeznaczony poza drogi publiczne. Światła pozycyjne wymagają osobnego podłączenia.

4. Pielęgnacja

Myj wodą z mydłem. Nie używaj myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę oddaj do właściwego punktu zbiórki elektroodpadów.

Podstawa: instrukcja Purelux Panther 7 Series 2024 V1.0, plik z 24.10.2024, oraz karta Panther 7 White. Opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres nie obejmuje warunków gwarancji.