AutoLed | Instrukcja PL

Purelux Flash Panel Halfbar

1. Zastosowanie

Lampa ostrzegawcza 30 W, 220 mm, do instalacji 12 V lub 24 V. Świeci w zakresie około 180°. Ma 12 trybów, w tym dzienne i nocne, oraz mocowanie z regulacją kąta.

2. Montaż i podłączenie

Zamocuj stopkę stabilnie i skieruj lampę w obszar wymagający ostrzegania.
Czerwony: zasilanie (+).
Czarny: masa (−).
Żółty: zmiana trybu — podanie plusa zmienia program. Można zastosować przycisk chwilowy pomiędzy źródłem plusa a żółtym przewodem.

3. Użytkowanie

Po podłączeniu włącz lampę i wybierz wzór błysków. Sprawdź widoczność z wymaganych kierunków. W nocy wybierz tryb o obniżonej jasności, aby ograniczyć oślepianie.

4. Zalecenia bezpieczeństwa AutoLed

Odłącz zasilanie przed montażem. Zabezpiecz obwód bezpiecznikiem i zaizoluj połączenia. Nie patrz bezpośrednio w diody. Sprawdzaj mocowanie i stan przewodów. Sama homologacja lampy nie uprawnia do używania sygnałów ostrzegawczych w każdej sytuacji.

Skrócone opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres: montaż, użytkowanie i bezpieczeństwo lampy; bez warunków gwarancji. Podstawa: karta i skrócona instrukcja Flash Panel Halfbar, Valostore. Zalecenia ogólne oznaczono osobno.